

深圳市潮流网络技术有限公司.

GDMS 组织管理

用户手册



目录

| 概 | 述 | . 4 |
|---|--------------|-----|
| | 切换组织 | 4 |
| | 添加组织 | 5 |
| | 编辑组织 | 6 |
| | 删除组织 | 7 |
| | 为组织添加设备 | 7 |
| 常 | 见问题 | . 9 |
| | 组织和站点的区别是什么? | 9 |



| 图表 | 1: 分多个组织管理 | 4 |
|----|------------|---|
| 图表 | 2:切换组织 | 5 |
| 图表 | 3: 添加组织 | 6 |
| 图表 | 4:编辑组织 | 7 |
| 图表 | 5:为组织添加设备 | 8 |



| 表格 | 1: | 添加组织 | 5 |
|----|-----|----------|---|
| 表格 | 2 : | 组织和站点的区别 |) |

概述

如果您希望分多个下级组织管理设备,您可以创建多组织(如客户公司、子公司),分配给多个 用户分别管理,并且组织间的设备、帐号等数据完全隔离。即某个组织下的设备等数据,仅有权 限的管理员可查看并管理。

所有设备和数据都默认在"Default"组织下。

多个组织和管理员的示意图如下:



图表 1: 分多个组织管理

切换组织

如果您有多个组织的权限,您可以切换管理。

- 1. 点击左上角的组织下拉框选中您要管理的组织。
- 2. 切换组织后, 仅能查看并编辑此组织下的设备、帐号、模板等数据。

| GDMS | | | | | | | | | | 4 | 🤨 G | irandstream \sim |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|--------------------|
| ⑦ Dashboard | Device List | | | | | | | | dd Device Import E | levice | E | xport Device |
| 응 Organization 🔹 | Upgrade Firmware Site | Assignment More · | Refre | sh List | | | All Models | Y Q Er | | | | Filter ~ |
| allt Overview | MAC Address | Device Name \$ | Model ≑ | Firmware Version | Public IP | Private IP | Account Status | Site Name | Last Config Time ≑ | Optio | าร | 8 |
| | 00:0B:82:9A:8F:2C | 000B829A8F2C | GXV3370 | 20.19.8.1 | 192.168.126.215 | 192.168.126.215 | Abnormal 🛩 | default | 2019/11/07 15:06 | 20 | 3 đ | ē 😳 |
| 쓰 VolP Account 🗸 🗸 | C0:74:AD:01:B4:80 | - | GRP2614 | - | - | - | Abnormal \sim | default | C Provisioning | 2 | 3 6 | ē 😳 |
| Le Device ^ | • C0:74:AD:05:C6:6C | - | GRP2614 | - | - | | No Account \sim | default | Provisioning | 2 | \$ 6 | • |
| Device List | C0:74:AD:05:D4:82 | - | GRP2614 | - | - | - | No Account V | default | C Provisioning | 2 | \$ 6 | ē 😳 |
| Firmware | • C0:74:AD:01:B5:00 | - | GRP2614 | - | - | - | No Account 🗸 | default | Provisioning | £ 1 | ® d | 0 |
| 🕸 Template 🗸 🗸 🗸 | • C0:74:AD:05:C4:C0 | - | GRP2614 | | - | | No Account \vee | default | Provisioning | £ 1 | @ 6 | ē 😳 |
| El Site | • 00:0B:82:E5:8C:CD | 00:0B:82:E5:8C: | DP750 | 0.1.11.2 | 192.168.200.27 | 192.168.200.27 | Abnormal 🛩 | 0.00 | 2019/11/01 09:09 | 2 | © 6 | ē 😳 |
| 🗄 Task | • 00:0B:82:FA:E5:4F | - | GXP2140 | - | - | - | No Account \sim | default | Not configured | £ 1 | © 6 | ē 🖸 |
| Diagnostics | • 00:0B:82:FA:E5:50 | - | GXP2140 | - | - | | Normal ~ | default | Not configured | 2 | © 6 | ⊡ ⊙ |
| 🛕 Alert | 00:0B:82:FA:E5:52 | - | GXP2140 | - | - | | No Account \vee | default | Not configured | 2 | © (| ⊡ ⊡ |
| & Channel | Teral 260 | | | | | | | | | | | 0/eage |
| 왕 System ~ | 10101 200 | | | | 234 | | | | | | | orbage . |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Copyright © 2019 Grandstre | am Networks, Inc. All Rights | Reserved. Cookies | | R | Feedback English 🗠 | (GMT- | +08:00 |) Beijing, Ch 🖓 |

图表 2:切换组织

注意:如果您仅有一个组织,则不显示此切换入口。

添加组织

如果您有创建组织的权限,可以创建组织。您可以将您的客户或子级公司作为一个组织。

- 1. 在右侧菜单中 系统管理-用户管理,选中"组织"tab 后,点击右上角的"添加组织"按钮
- 2. 填写组织的内容,如下图所示:

| Create subordinate of organization will be m | ganization (e.g. customer con anaged separately. View deta | npany). Devices and SIP accounts for all |
|---|---|---|
| * Organization Name | | |
| Assign User | pdtest | |
| Clone Organization | Select | |
| Description | | |
| | | |

图表 3: 添加组织

表格 1: 添加组织

| 组织名称 | 输入此组织的名称 |
|------|--|
| 分配用户 | 选择拥有此组织的管理权限的用户 |
| 克隆组织 | 选择复制其他组织下的数据,如选择克隆组织 A 的 sip 账号、型号模板、分组模板、 站点等数据。当创建组织成功后,就会复制此组织 A 下的这些数据。 |
| 描述 | 输入此组织的详细描述 |

- 3. 点击保存,则保存此组织。
- 4. 系统默认切换到此组织下,您可以将设备添加到此组织下进行管理。

编辑组织

您可以随时编辑组织的信息。

1. 在右侧菜单中 系统管理-用户管理,选中"组织" tab 后,可以查看名下的组织。

点击组织后面的 经 按钮,进入编辑页面,您仅可以更改组织名称、组织的管理员、以及描述,如下图所示:

| | Edit Organization | × |
|--------------------------------|---|---|
| Create subordi the devices and | nate organization (e.g. customer company/subordinate company), d SIP accounts for each organization will be manged separately. | |
| * Organization Name | Default Organization | |
| Assign User | yxxu rjyao11 😒 ylluo123 ⊗ yxxusub ⊗ 🗠 | |
| Description | | |
| | | |
| | Cancel | |

图表 4: 编辑组织

删除组织

1. 在右侧菜单中 系统管理-用户管理,选中"组织"tab 后,可以查看名下的组织。

2. 点击组织后面的删除按钮,确认删除后,则此组织将被全部删除,包括此组织下的帐号、模板、任务、诊断记录等数据都会被删除。

注意:如果组织下有设备,则无法删除,请先转移设备到其他组织下。

为组织添加设备

您需要先切换到此组织下。然后点击设备管理模块,进入设备列表页面添加设备。



图表 5: 为组织添加设备

同理,添加此组织下的 sip 账号、模板、或站点,都需要先切换组织,然后进行操作。

组织和站点的区别是什么?

| | 组织 | 站点 |
|------|--|--|
| 概述 | 组织是一个企业划分多个组织管理设 备。 | 站点是指一个内部的多等级分组管 理。 |
| 等级数 | 仅分为1级 | 分为 10 级 |
| 数据权限 | 支持分权限管理,并且一个组织的数据 分开管理。 比如一个组织下的设备、SIP 账号、模 板等数据分离,在设备分配 sip 账号时, 只能从本组织下的 sip 账号选择。 | 不支持分权限管理。 |
| 使用场景 | 如您有 N 个客户公司,可以将客户公司 作为一个组织,并且将此组织的管理权 限分配给此客户公司的管理员。 | 如您希望设备分为多个分组,如 按行政部门、地理位置等来管理。 可以针对一个行政部门批量配置参 数、重启、升级固件等。 仅用于设备分类,不区分管理权限。 |

表格 2:组织和站点的区别