

深圳市潮流网络技术有限公司.

如何配置设备的 GDMS 服务器地址

用户手册



目录

问	题		1
解	决方式.		2
	方式一:	如何在设备上修改 ACS 源	2
	方式二:	如何在设备上配置服务器地址	2
	方式三:	如何在 DHCP 批量下发配置文件	3
	方式四:	如何在 GAPS 平台上批量配置设备的 TR069 服务器地址	4

图表

图表	1	:	ACS 地址	.2
图表	1	:	配置服务器地址	.3
图表	1		DHCP 上配置服务器地址	.4
11/1/	-	•		· +



当设备升级到 GDMS 支持的固件版本后, ACS 源地址仍为空或其他,无法连接到 GDMS 平台。

可能原因是:

- 1. 以前版本,设备出厂时 TR069 相关的配置就是关闭的。由于是关闭的,升级后不会自动打开这个配置。
- 2. ACS 地址被手动填写为其他管理平台的 ACS 地址。

解决方式

- 方式一: 修改设备的 ACS 源为 https://acs.gdms.cloud,并打开开关。
- 方式二:在设备上配置服务器地址 "Config Server Path"为 www.gdms.cloud/preset, 从此地址下载配置文件。
- 方式三: 在 DHCP 统一下发配置文件(配置文件从 GDMS 官方下载)。
- 方式四: GAPS 用户在 GAPS 平台上为设备配置 TR069 服务器地址 https://acs.gdms.cloud。

方式一:如何在设备上修改 ACS 源

- 1. 登录到设备的 web 网页。
- 在 Maintance-TR069 页面填写 ACS URL 为 https://acs.gdms.cloud。如果有 Enable TR-069 参数需要开启。

Provisioning Web/SSH Access	Enable TR-069	◎ No ® Yes
TR-069	ACS URL	http://acs.gdms.cloud
Security Settings	ACS Username	
Date and Time Svslog	ACS Password	
Packet Capture	Periodic Inform Enable	O No 🖲 Yes
Factory Reset	Periodic Inform Interval	86400
Support 4	Connection Request Username	000B829A4E53
	Connection Request Password	
		Save Save and Apply Reset

图表 1: ACS 地址

3. 点击"保存并应用",则话机立即生效,即可连接到 GDMS 平台。

方式二: 如何在设备上配置服务器地址

- 1. 登录到设备的 web 网页。
- 2. 在 Maintance Upgrade and Provisioning 页面,在 Config 章节中,选择"HTTPS"

onfig Upgrade via	© TFTP © HTTP ● HTTPS © FTP © FTPS		
Config Server Path	www.gdms.cloud/preset		
Config Server Username			
Config Server Password			
Config File Prefix			
Config File Postfix			
ML Config File Password			
uthenticate Conf File	● No ○ Yes		
ownload Device Configuration	Download		
Jser Protection	● Off ○ On		
Download and Process ALL wailable Config Files	🖲 No 🔘 Yes		
ownload User Configuration	Download		
Jpload Device Configuration	Upload		
xport Backup Package	Download		
lestore from Backup Package	Upload		

协议, Config Server Path 填写为 www.gdms.cloud/preset。

图表 2: 配置服务器地址

3. 点击"保存并应用",则设备会根据此路径去下载官方配置文件。

说明: 官方配置文件可以开启 TR069 功能并配置 ACS URL 为 https://acs.gdms.cloud.

方式三:如何在 DHCP 批量下发配置文件

1. 您可以将 DHCP 的 option43 或者 option66 配置为 https://www.gdms.cloud/preset。

服务器 达项 🔹 💽 🔀	服务器 选项 🔹 💽
常规 高级	常规 高级
可用选项 说明 ● 043 供应商特定信息 内拨的供应商特定 ● 044 WINS/NBDNS 服务器 MBNS 地址 (按优先 ● 045 NetBIOS over TCP/IP MBDD 按优先级排列的 1 ● 046 WINS/NBT 节点类型 0x1 = B-节点,0 ● 047 W. DROG 4t Hight TD ● 040 WINS/NBT ● 048 WINS/NBT 节点类型 0x1 = B-节点,0 ● 049 WINS/NBT 节点类型 0x1 = B-节点,0 ● 040 WINS/NBT ● 040 WINS/NBT ● 050 WINS/NBT ● 040 WINS/NBT ● 0000 42 1C 68 74 74 70 73 2F ● https://www.gdm ● 0010 73 2E 63 6C 6F 75 64 2F ● cloud/ ● 0110 73 2E 65 73 65 74 00 ● preset ● 0118 70 72 65 73 65 74 00 ● preset	可用选项 说明 ☑ 066 启动服务器主机名 TTTP 启动服务器: □ 067 启动文件名 启动文件名 □ 068 移动 IP 主代理 按优先级排列的移 □ 069 简单邮件传输协议(SMTP)服务器 可供客户端使用的 ☑ 070 #FEHtilt Dama BL& BU 可供客户端使用的 ▼狩串值 (S): https://www.gdms.cloud/preset]
确定 取消 应用 (4)	確定 取消 应用 (4)

图表 3: DHCP 上配置服务器地址

2. 设备连接此 DHCP 后,即可获取官方配置文件。

说明: 官方配置文件可以开启 TR069 功能并配置 ACS URL 为 https://acs.gdms.cloud.

方式四:如何在 GAPS 平台上批量配置设备的 TR069 服务器地址

前提:您是 GAPS 用户,拥有 GAPS 的登录账号。

1. 登录到 GAPS 平台。

2. 将以下 TR069 配置参数复制到设备的配置文件,并且批量下发给设备:

<P1409>1</P1409> <P4503>https://acs.gdms.cloud</P4503>