



潮流网络技术有限公司

www.grandstream.cn

#### 技术支持

潮流网络技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。您可以与本地代理商或服务提供商联系,也可以与公司总部直接联系。

地址:深圳市南山高新科技园中区科发路2号1栋(朗峰大厦)5楼

邮编: 518057

- 网址: http://www.grandstream.cn
- 客服电话: 0755-26014600
- 客服传真: 0755-26014601
- 技术支持论坛: http://forums.grandstream.com/forums

网上问题提交系统: http://www.grandstream.com/support/submit-a-ticket

#### 商标声明

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保

更新日志	1
软件版本 1.0.1.2	1
欢迎使用	2
概述 软件特性	2 2
基本操作	4
设备要求 下载及安装 基本手势	4 4 5
使用 GS Wave	6
状态栏说明 拨打电话 直接拨号	6 6 7
重拨	7
使用通话记录 使用联系人	8 9
切换线路1 按听中话	0
按听电话 单一来电1	1
多个来电1	1
谙首通诂1 	2
静音	4 4
大安来电	5 5
	6 7
会议室1 新建合议	8 0
新建云区T 开始会议	?1
保持和恢复会议	:2 23
删除会议成员2	23



	结束会议	23
	语音邮件	24
	联系人	25
	新建联系人	25
	搜索联系人	
	查看联系人	
	编辑联系人	27
	删除联系人	27
	常用联系人	27
	通话记录	
	短信	
	删除短信	
•		
设	【置	
		_
	帐号设置	
	帐号设置 添加帐号	
	帐号设置 添加帐号 帐号设置	
	帐号设置添加帐号	
	帐号设置 添加帐号 帐号设置 高级设置 基本设置	
	帐号设置添加帐号	
	帐号设置< 添加帐号 冰号设置 高级设置 基本设置 通话设置 音频设置	
	帐号设置< 添加帐号 帐号设置 高级设置 基本设置 通话设置	
	帐号设置< 添加帐号 冰号设置 高级设置 基本设置 通话设置 音频设置 四络设置 其他设置	34 34 37 42 42 42 42 43 43 43 43
	帐号设置添加帐号	
	帐号设置添加帐号	
	帐号设置添加帐号	
	帐号设置	
	帐号设置	
常	帐号设置添加帐号	34 34 37 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43



# 图表目录

图表 1 安装界面	4
图表 2 手势说明图	5
图表 3 拨号盘界面	6
图表 4 帐号选择	7
图表 5 使用通话记录拨号	8
图表 6 使用联系人拨号	9
图表7 多线路切换	10
图表 8 一路来电振铃界面	11
图表 9 多路来电振铃界面	11
图表 10 单路语音通话	12
图表 11 语音通话呼叫保持界面	13
图表 12 通话静音界面	14
图表 13 使用蓝牙耳机时通话界面	14
图表 14 未接来电提醒界面	15
图表 15 呼叫转移-盲转	16
图表 16 呼叫后转移界面	17
图表 17 呼叫前转移界面	18
图表 18 会议室界面	19
图表 19 新建会议室	20
图表 20 开始会议	21
图表 21 会议保持界面	22
图表 22 会议静音模式	23
图表 23 会议者操作界面	23
图表 24 帐号语音邮箱设置界面	24
图表 25 听取语音邮件	24
图表 26 联系人主界面	25
图表 27 新建联系人	25
图表 28 联系人搜索界面	
图表 29 联系人详情界面	
图表 30 联系人操作菜单界面	27



图表 31 添加常用联系人	
图表 32 通话记录	
图表 33 通话记录详情	
图表 34 通话记录详情菜单界面	
图表 35 短信列表	
图表 36 短信会话室	
图表 37 新建短信	
图表 38 短信编辑模式	33
图表 39 帐号设置主界面	
图表 40 二维码扫描结果选择	
图表 41 二维码扫描结果选择	
图表 42 帐号注册成功界面	
图表 43 滑动删除帐号	
图表 44 通话设置界面	
图表 45 DND 设置界面	
图表 46 语音编码设置	
图表 47 LDAP 设置界面	
图表 48 在线检测界面	



# 表格目录

表格	1 GS Wave 的电话特性	3
表格	2 帐号设置参数说明-1	. 36
表格	3 帐号设置参数说明-基本设置	. 37
表格	4 帐号设置参数说明-通话设置	. 37
表格	5 帐号设置参数说明- SIP 设置	. 38
表格	6 会话超时设置	. 39
表格	7 帐号设置参数说明-网络设置	. 40
表格	8 帐号设置参数说明-编码设置	. 41
表格	9高级设置-基本设置参数说明	. 42
表格	10 网络设置参数说明	. 43
表格	11 其他设置参数说明	. 44
表格	12 LDAP 设置参数说明	. 45
表格	13 个性化设置参数说明	. 47





本节主要介绍 Grandstream Wave 最新的版本更改及新功能的增加。这里列出了主要的新功能以及文件更新。

# 软件版本 1.0.1.2

• 初始版本。



# 欢迎使用

### 概述

感谢您使用潮流网络 Grandstream Wave(以下简称 GS Wave)电话客户端。 GS Wave 的出现是 应广大客户的需求,在我们已有的 VoIP 多媒体视频电话的基础上应运而生。GS Wave 支持 Android™ 4.0 以上的操作系统,兼容国内外几乎所有的安卓系统的手机以及平板电脑,其丰富的电话功能,集 成潮流网络的 UCM 产品应用,使电话使用更顺畅更便捷,给用户带来前所未有的高品质体验。

# 软件特性

- 支持 SIP 协议,拥有高品质的音质以及更高的可靠性。
- 6个独立的 SIP 帐号,可同时进行 6 路通话, 6 条通话线路随意切换。支持 6 方语音会议。
- 与本机共用的通话记录以及联系人信息、即时收发短信、动态显示联系人在线状态。
- LDAP 功能使用户更便捷的与同事及亲朋联系。
- 支持 Android 4.0 以上的操作系统。
- 支持通话显示,语音邮箱以及通话加密服务。
- 多种音视频编码随心选。
- 与潮流网络 UCM 系列产品完美兼容,支持多种功能,如二维码扫描配置等功能。



#### 表格 1 电话特性

特性	描述				
帐号	支持 6 个独立的 SIP 帐号,显示帐号注册状态。				
呼叫线路	支持6条通话线路。				
协议	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DNS (A record, SRV, NAPTR), STUN/ICE, SIMPLE, LDAP, TLS, DTLS, SRTP, IPv6(待定)。				
网络	支持 2G、3G、Wi-Fi 或者 4G。				
显示	支持 800x480 分辨率及以上。				
蓝牙	支持使用终端设备的蓝牙耳机进行通话。				
语音编码能力	G.711µ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Speex,G.729AB (待定) Opus (彳 定) , DTMF(In audio, RFC2833, SIP INFO), HD Audio。				
电话功能	呼叫保持,静音,呼叫前转(无条件转移、无应答转移、遇忙转移),呼叫转移,呼 叫驻留, DND(免打扰), BLA (bridged-line-appearance),导入本地通讯录,呼叫 等待,灵活的拨号规则,自定义铃声,服务器冗余及 Fail-over 功能。				
特征功能	LDAP, MWI(信息等待指示),可显示联系人的在线状态,通话记录,短消息。				
UCM 应用	支持多种功能,如二维码扫描配置等功能。				
QoS	支持第三层(ToS,DiffServ,MPLS)QoS。				
安全性	AES 安全配置文件; TLS 通话加密;支持 128 位以及 256 位 SRTP 通话加密, HTTPS。				
多语言	支持英语、简体中文、波兰语、德语、俄语、意大利语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄 牙语、法语等多国语言 <b>。</b>				

下载相关手册或了解关于 Grandstream Wave 的更多信息,请访问潮流网络技术有限公司网站

http://www.grandstream.cn



# 基本操作

## 设备要求

- 操作系统: 支持 Android™ 4.0 及以上的操作系统。
- **支持设备**:支持几乎所有操作系统在 Android<sup>™</sup> 4.0 及以上的安卓手机以及平板电脑。

网络环境: 支持 Wi-Fi 环境以及 2G、3G、4G 网络。

### 下载及安装

GS Wave 的下载方式有多种,支持二维码扫描下载和通过 Google Play 应用商店下载并安装 Grandstream Wave 电话客户端。

下载完成后您可以参照如下所示步骤进行安装。



图表 1 安装界面



查看注意事项,完成后即可按"安装"按钮进行安装。安装完成后,可点击"打开"按钮即可进入到 程序主界面。



在设备中找到 GS Wave 的程序图标 GS Wave ,点击后可打开程序。

# 初次打开使用 GS Wave 时,将会提示用户是否允许读取通话记录以及导入联系 人,允许后,将会在 GS Wave 的通话记录以及联系人中显示本地终端设备的相关用户数据。

### 基本手势



图表 2 手势说明图

如上图所示,可执行以下操作来控制触摸屏:

- 点击手势:用手指轻轻触摸一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 长按手势:点住项目2秒钟以上,可进入编辑模式进行多选。
- **按住拖动**:按住项目并向上或向下拖动手指来移动项目。如拖动帐号设置->语音编码设置中的条 目可切换顺序。
- 轻点滑动手势:用手指轻触屏幕向上下左右方向滑动,向下滑动可打开下拉菜单,向上或向左或向右滑动可进行翻页或者某些删除操作。如向左/向右滑动帐号或者向左/向右滑动已设置的在线检测列表条目可进行删除操作。



# 使用 GS Wave

# 状态栏说明

使用 GS Wave 时,通常会有如下四种状态图标显示在设备下拉状态栏中用以提示用户有相关信息需要注意。

- Self: 当开启 DND 功能后,将会在状态栏中显示该图标。
- 🔽 : 当有来电或者有通话线路时在状态栏上方显示该图标。
- 三 : 当有短消息或未读语音邮件时在状态栏上方显示该图标。
- 💊 : 当有未接来电时在状态栏上方显示该图标。

# 拨打电话

默认帐号注 册状态显示 切换帐号 未接来 点击界面下方的键盘按钮 进入到拨号界面。 31629 11:47 **\$** 31629 如右图所示。 32053 9月22日 16:42 > \$ 32053 通话记录显示 31651 9月22日 16:35 输入号码 2 ABC 3 DEF 1 4 сні 5 JKL 6 MNO ▶拨号盘 8 TUV 9 wxyz 7 PQRS 0 + # 三 93 

图表 3 拨号盘界面



🖬 🖬 11:56

R

3162

3

3205

3:

3165

输入

1

4

7

\*

(Q) 联系)

Ū

#### 直接拨号





#### 重拨

重拨功能即重拨上一次拨打的电话。当设备中存在呼叫记录时,重拨功能才可用。

**步骤 1.** 进入拨号界面。

步骤 2. 按#键进行发送,软件将自动呼叫上一次拨打的号码。



### 使用通话记录

GS Wave 的通话记录在拨号界面的上方列表区。可显示全部通话记录(包含本地设备的通话记录以 及 SIP 电话的通话记录)以及未接来电两部分。通过点击界面下方拨号盘按钮 UL下滚动列表区进 入到通话记录如下界面。

选择帐号	切换分类									
<b>87</b>		🗐 🛍 11:54	SE.		<b>\$</b> 4	09:52	1992		4	2 14:44
り. 通话	记录 未接来电	•31651	R	通话记录 未	转来电	•31651				
31629 31629	Î	11:47 >	Janny S 31627	点击可查看E 人详情及通道	联系 🛻	e >		Apple 31621		
32053 <	9月22日	16:42 >	Gina	录详情	15:1	6 >	语音编码:	正任时	яц(316	21)
31651	9月22日	16:35 >	*97 😋 *97		15:1	5 >	上行带宽: 下行带宽:			
输入号码		< <u>×</u>	Apple		15:1	5 >	>>>			
1	2 ABC	3 DEF	Sam 🔮 31629	→二万十八	15:0י ≥t₩+ד	9 >				
4 GHI	5 JKL	6 MNO	Jimmy 31628	该联系人	(120.1 ) 15:0	7 >				
7 PORS	8 TUV	9 wxyz	Billy 31623		15:0	7 >	<1))			
*	0 +	#	Betty		15:0	7 >	扬声器	保持	ute.	更多
②	() 键盘 短信	) र्ेन अन्न	② 联系人	②     ③	短信	<ol> <li>(ご)</li> <li>()</li> <li< td=""><td></td><td>• 结</td><td>谏</td><td></td></li<></ol>		• 结	谏	
ţ			<u>(</u>		Ū		ţ	$\Box$		Ē

步骤 1.点击键盘按钮或者延 步骤 2.点击需要拨打的通话 动展开通讯录。

箭头方向在上图所示区域滚 记录条目即可拨打电话。呼叫 界面如右图所示。

#### 图表 5 使用通话记录拨号



通过通话记录直接拨打号码使用的帐号为上一次通话使用的帐号。



### 使用联系人

软件界面下方点击联系人按钮 进入到联系人界面。SIP 联系人单独显示。使用联系人进行拨号的操作步骤如下。



**步骤 4.**点击<sup>。</sup>按钮拨打电话。

图表6 使用联系人拨号



### 切换线路

当有多路通话时,可以通过滑动界面切换通话线路。



**步骤 1.**向右滑动 进入通话线路列表 界面。

步骤 2.点击需要切换的线路。 步骤 3.点击右侧区域或按箭头指示 向左滑动返回到已选中的通话界面。

图表7 多线路切换

![](_page_16_Picture_8.jpeg)

**步骤 4.**点击"取消保持"按钮即可 与该线路进行通话,其他线路将自动 被保持。

![](_page_16_Picture_10.jpeg)

# 接听电话

单一来电

在待机状态下,如果有来电呼入,终端设备在振铃的同时 显示来电界面,如右图所示。

用	户可以选择按	接听 enclosed	按钮接听此来电,	也可以
按	拒接	按钮拒绝接听	此来电。	

![](_page_17_Picture_6.jpeg)

图表 8 一路来电振铃界面

### 多个来电

终端设备正在通话中,如果有第二路呼叫接入,您将听到 呼叫等待音,同时通话界面中会显示相应的来电信息,并 弹出来电提示框,提示框中有详细的信息如右图所示。

- 如果用户按<sup>接听</sup>按钮可接听新来电,第一路 通话将被自动保持。
- 如果用户按<sup>拒接</sup>按钮拒接新来电,则界面自动返回到第一路通话界面,通话不受影响。

![](_page_17_Picture_12.jpeg)

图表9多路来电振铃界面

![](_page_17_Picture_14.jpeg)

### 语音通话

电话通话中时,您可以对电话进行保持和取消保持操作、也可进行静音/取消静音、输入 DTMF、添加 新呼叫、进入会议室、结束电话、切换声音通道等操作。

![](_page_18_Picture_4.jpeg)

图表 10 单路语音通话

- 》》 : **点击向右滑动**,打开线路列表,可显示/切换已有的电话线路,也可以添加新呼叫**。** 
  - 扬声器:扬声器,切换声音通道为扬声器或者听筒或者 3.5mm 耳机(有耳机接入时)。

⊲))

...

- <sup>保持</sup>:保持/取消保持,点击按钮切换通话保持状态。
- <sup>键盘</sup>:键盘,点击按钮开启数字软键盘,供输入 DTMF 值。
- 更多: **更多**,打开更多功能操作,包括进入首页、转移、进入会议室、静音/取消静音。

![](_page_18_Picture_12.jpeg)

![](_page_19_Figure_2.jpeg)

#### 呼叫保持与恢复

#### 呼叫保持

通话过程中,按呼叫保持按钮可以将当前通话置于保持状态。此时用户可以拨打或接听另一路呼叫。呼叫保持界面 如右图所示。

![](_page_19_Picture_6.jpeg)

图表 11 语音通话呼叫保持界面

![](_page_19_Picture_8.jpeg)

![](_page_20_Picture_2.jpeg)

#### 恢复通话

用户手册

如果当前通话被保持,用户可以按取消保持按钮恢复通话,或按

S.

#### 静音

**步骤 1.** 通话过程中,按静音按键 前 即可将当前通话静音,即对方听不到自己的声音。电话静音的界面如右图所示。

步骤 2. 点击 按钮即可取消静音。

### 声音通道切换

⊲₹

GS Wave 支持终端设备的声音通道切换,即可以随心切 换到蓝牙耳机、听筒(插入耳机后,听筒状态变为耳机状 态。)、扬声器。

当使用蓝牙耳机时,通话界面如右图所示。您可以点击

<sup>声音通道</sup>按钮选择切换声音通道。

图表 13 使用蓝牙耳机时通话界	面
------------------	---

![](_page_20_Picture_13.jpeg)

![](_page_20_Picture_14.jpeg)

![](_page_20_Picture_15.jpeg)

![](_page_20_Picture_16.jpeg)

**~** <sup>结束</sup>按钮结束通话。

# 未接来电

有未接来电时,将会在终端设备的状态栏中进行 提示,同时拨号界面上方的通话记录列表区也会 显示未接来电提示。

![](_page_21_Picture_4.jpeg)

图表 14 未接来电提醒界面

### 呼叫转移

呼叫转移即将某一通话转移到另一号码中。呼叫转移根据不同的情况可以分为盲转和指定转。

例如用户A需要将与用户B的通话转移至用户C,则可以使用呼叫转移。

![](_page_21_Picture_9.jpeg)

根据不同服务器配置,呼叫转移的结果会有所差异。以下操作显示结果均依据潮 流网络服务器产品得出。

![](_page_21_Picture_11.jpeg)

14-50

### 盲转

用户A与用户B建立通话后,按照下图所示操作步骤进行盲转。

语音编码:PCMU 31629 31629 00:45	<		0
	输入号码		$\otimes$
k m	1	2 ABC	3 DEF
会议室 静音	4 GHI	5 JRL	6 MNO
	7 PORS	8 TUV	9 wxyz
↓)     □     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	*	0 +	#
← 结束	1115		指定转
	J.		Ū

移,点击后进入呼叫转移界面。

**步骤 1.**点击更多按钮在菜单中选择转 步骤 2.输入用户C的号码,即转移的号 码。

步骤 3.按盲转按钮。

用户A与用户B的通话被转移至用户C。 此时用户 C 的电话将会振铃, 支持来电 显示的话机将会显示主叫号码为用户 B。

图表 15 呼叫转移-盲转

用户 A 与用户 B 的通话被转移至用户 C。此时用户 C 的电话将会振铃,支持来电显示的话机将会显

示主叫号码为用户 B。

当用户C接听来电后,用户A自动回到主界面(拨号界面),表示转移成功。

╳ 按钮逐个删除,或长按该按钮清空输入的 如果输入的号码错误,可按右方的 说明: 号码。

![](_page_22_Picture_14.jpeg)

### 指定转

指定转方式有两种:呼叫前转移、呼叫后转移。

#### 呼叫后转移

用户A与用户B建立通话后,按照下图所示操作步骤进行呼叫后转移。

![](_page_23_Figure_6.jpeg)

图表 16 呼叫后转移界面

![](_page_23_Picture_8.jpeg)

#### 呼叫前转移

GS Wave 支持呼叫前转移,用户可以快速且很方便的完成呼叫转移。用户A与用户B建立通话后,按照下图所示操作步骤进行呼叫前转移。

![](_page_24_Picture_4.jpeg)

# 会议室

使用 GS Wave 可以进行会议组建,最多支持六方音频会议。会议室界面如下图所示。

![](_page_24_Picture_7.jpeg)

![](_page_25_Figure_2.jpeg)

图表 18 会议室界面

### 新建会议

新建会议室的操作步骤如下图所示。

![](_page_25_Picture_6.jpeg)

![](_page_26_Figure_2.jpeg)

#### 图表 19 新建会议室

可以通过以下三种方式添加与会成员。

- **方式1.** 在输入框中输入与会成员的电话号码/姓名拼音字母后,下方会显示匹配到的(有通话记录或 者已添加为联系人)号码信息或者直接输入电话号码,点击该号码条目将其确定为与会人。
- **方式2.** 按搜索框右方的联系人按钮 送入到联系人页面,选择需要添加的联系人后按下方的"确定"按钮将该联系人添加到与会成员中。
- 方式3. 若当前已经有通话线路,点击线路按钮将该联系人添加到与会成员中。

![](_page_26_Picture_8.jpeg)

### 开始会议

若当前已经有通话线路,可以在通话界面按更多按钮-会议室按钮建立会议。建立会议步骤如下图所示。

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

针对会议成员不同状态可进行不同操作。

当会议成员已接通处于"通话中"状态时,可通过点击下方的操作按钮进入相应的操作模式,从而控制各个与会成员。

![](_page_27_Picture_7.jpeg)

# <<p>⇒

扬声器:开启会议扬声器。

![](_page_28_Picture_4.jpeg)

: 会议保持。

![](_page_28_Picture_6.jpeg)

 登

 静音:开启会议静音模式。开启后可针对各个与会成员进行静音操作。

![](_page_28_Picture_8.jpeg)

: 开启会议删除模式。开启后可删除会议成员。

Q 当已添加的会议成员未接通时或会议成员已结束通话时,可点击该成员头像右上角的重拨图标 继 而进行重拨操作。

### 保持和恢复会议

在会议期间,如果主持人按下方操作栏"保持"按钮,将 保持整个会议参与者的通话,如果是参与者按下保持按键 保持通话,那么只是将自己的通话保持。会议保持界面如 右图所示。

![](_page_28_Picture_13.jpeg)

图表 21 会议保持界面

![](_page_28_Picture_15.jpeg)

### 会议静音

删除会议成员

GS Wave 支持会议静音功能,即将某一与会成员设置为 静音状态。主持人点击下方操作栏"静音"按钮,将会进 入到静音模式,如右图所示。点击会议成员右上角的

按钮可将与会者设置为静音状态,该成员的通话将 不会被其他会议者听到。被静音的与会者会在会议界面显示。

![](_page_29_Picture_5.jpeg)

图表 22 会议静音模式

![](_page_29_Picture_7.jpeg)

![](_page_29_Picture_8.jpeg)

图表 23 会议者操作界面

#### 结束会议

主持人点击

▶ 结束 按钮就可以断开与所有会议成员之间的通话。如果在会议期间,参与者挂断了电

![](_page_29_Picture_13.jpeg)

话,他将断开与其他成员间的会议,主持人与其他成员将继续保持通话。

### 语音邮件

当您收到新的语音邮件时,状态栏中会显示由 GS Wave 发送的未读语音邮件的图标。同时,在 GS Wave 的短信中,将会以未读短信的形式提醒有未读语音邮件。

如果您未设置语音邮箱用户 ID,可以在设置界面"帐号设置->选择帐号->编辑帐号"中来配置语音邮箱接入号,如 右图所示。

![](_page_30_Picture_6.jpeg)

听取语音邮件需要密码。语音邮件 收听密码请联系服务供应商进行获 取。

<	编辑帐号	<ul> <li>♥ 4:35</li> <li>✓</li> </ul>
激活帐号		<b></b>
<b>帐号名称</b> 31621		
SIP服务器 192.168.125.254		
用户ID 31621		
<b>验证ID</b> 31621		
密码 ******		
语音邮箱用户ID <sup>97</sup>		
① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	() () () () ()	□ ☆ 没置
Ú	$\Box$	Ū

#### 图表 24 帐号语音邮箱设置界面

读取语音邮件的步骤如下。

![](_page_30_Picture_11.jpeg)

**步骤 1.**点击界面下方的"短信"按 钮进入如上图所示的短信界面。 步骤 2.点击"语音邮件"条目进入 如右图所示的语音邮件详情界面。 步骤 3.点击"听取"按钮进入如右图所示的拨号界面,拨 打语音邮箱。

步骤 4.根据语音提示听取语 音邮件。

![](_page_30_Picture_15.jpeg)

# 联系人

联系人可以帮助您轻松记住朋友或同事的电话号码和相 关信息。GS Wave 的通讯录中显示本机终端设备的联系 人以及 SIP 联系人。您可以直接在终端设备上添加联系人 或者在 GS Wave 客户端联系人中添加联系人。

进入 GS Wave 客户端联系人的方法是在点击软件主界面 下方的联系人图标 。联系人主界面如右图所示。

![](_page_31_Picture_5.jpeg)

#### 新建联系人

新建联系人操作步骤如下图所示。

	返回联系人主界面 确认按钮
Ø ₹/ 14:	54 😡 🗢 15 <mark>:</mark> 14
全部 SIP 十	→ < 新建联系人
Q.搜索	姓
常用联系人	
Apple	点击添加联系人头像
Emily	SIP号码
#	SIP号码 SIP号码
33034	添加新条目 🛨 → 点击新的SIP
33039	电话
Betty	● 手机 > 电话号码
Billy	□ 添加新祭目 (+)
Ferry	》 T 群组
Fenny	J 改择分组 >
George	v × 铃声
(1)         (1) <th>● (10) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12</th>	● (10) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12

**步骤 1.**点击界面右上方的添加按钮进入右图所示的新建联系人界面。

**步骤 2.**按照界面提示输入相关信息。 步骤 3.点击右上方的确认按钮保存联 系人信息。

图表 27 新建联系人

![](_page_31_Picture_12.jpeg)

### 搜索联系人

GS Wave 支持联系人搜索,您可以点击联系人界面上方的搜索框进入搜索界面来搜索联系人。搜索界面如右图所示。

联系人搜索支持姓名及号码的模糊匹配,即您输入字符时 将实时显示出匹配的号码。点击搜索到的结果即可查看该 联系人详情。

![](_page_32_Picture_5.jpeg)

![](_page_32_Picture_6.jpeg)

图表 28 联系人搜索界面

#### 查看联系人

您可以通过搜索找到联系人。点击该联系人条目即可进入 联系人详情界面查看该联系人相关信息或者编辑该联系 人,如右图所示。

在联系人详情界面,您可以看到该联系人近期的通话记录,也可以拨打电话或者发送短信。

- 长天 表示直接拨打该号码。
  - : 表示进入短信编辑界面。本地电话的详情界 面无该功能。

![](_page_32_Picture_13.jpeg)

图表 29 联系人详情界面

![](_page_32_Picture_15.jpeg)

### 编辑联系人

编辑联系人的方法有两种:

- **方式1.** 长按联系人列表界面中需要编辑的联系人,弹出对话框,点击编辑选项即可进入到该联系人编辑界面。
- **方式2.** 选择要编辑的联系人,点击进入详情界面。点击详情界面右上方的菜单按钮 ,选择"编辑"选项即可。

#### 删除联系人

删除联系人的方法有两种:

- **方式1.** 长按联系人列表界面中需要删除的联系人,弹 出对话框,选择点击删除选项即可删除该联系人。
- 方式2. 选择要删除的联系人,点击进入详情界面。点击

详情界面右上方的菜单按钮 — ,选择"删除联系 人"选项即可。

![](_page_33_Picture_11.jpeg)

图表 30 联系人操作菜单界面

#### 常用联系人

常用联系人显示在联系人列表的最上方。添加为常用联系人的方法有两种:

方式1. 按照下图操作步骤添加常用联系人:

![](_page_33_Picture_16.jpeg)

			훅 🖉 🖬 1	5:33				(¢	15:14				<b>?</b>	15:15
	全部	SIP	· ·	+	<		详情		$\equiv$	<		详情		Ξ
	Qł	叟索							-	L		编辑		
Apple				# A B	-		Apple	1	0	Ē	:	删除联系人		
Betty				C D F						â	删除	余所有通话	记录	
Billy				F G H	SIP 31621			C	Þ	☆	添加	回常用联	系人	
Emily				J K	通话记	录				×		取消		
Fenny				L M N	14:59	601		持续时间	] 00:03	14:59	601		持续时间	司 00:03
George				0 P	14:44	021		持续时间	] 00:00	14:44	021		持续时间	
Gina				RS	<b>%</b> 31	621				<b>C</b> 31	621			
Janny				U V										
Jesica				W X Y Z										
<b>●</b> ( 联系人 会				之 ] ] 置	<b>●</b> 联系人		() () () () ()	<b>2</b> 短信		2 联系人	 会议室	())) 键盘	<b>2</b> 短信	<b>そう</b> 设置
$\leftarrow$					*	Ĵ	$\Box$				5	$\bigcirc$		ק
나. 1187 1	딱조ㅣ			<u></u>	<b>-</b> 上 咽	2 占土	與而士	上亡的			3 在带	首而山	占击	"汤加

步骤 1.联系人列表中选择联 系人,点击进入联系人详情界 面。 步骤 2.点击界面右上方的菜单 按钮。 步骤 3.在菜单项中点击"添加 到常用联系人"。

#### 图表 31 添加常用联系人

**方式2.** 长按联系人列表界面中需要添加为常用联系人的条目,弹出对话框,选择点击"添加到常用 联系人"选项即可将该联系人添加为常用联系人。.

您也可以通过以上方式在菜单项中点击"从常用联系人移除"取消该联系人的常用联系人设置。

![](_page_34_Picture_9.jpeg)

# 通话记录

通话记录中保留了GS Wave 近期的通话信息。在通话记录中, 您可以直接查看所有记录,也可以分类查看未接来电。

点击主界面/拨号界面即可查看通话记录列表区域。通话记录 页面如右图所示。

- 📞 表示已接电话。
- 父表示已拨电话。
- 🗳 表示未接电话。

在通话记录中点击一条记录,即可使用上次拨打的帐号直接拨 打该号码。点击通话记录条目后方的箭头图标 > 就可以查看 与该号码之间近期内的通话详细信息,如右图所示。

![](_page_35_Picture_9.jpeg)

图表 32 通话记录

![](_page_35_Picture_11.jpeg)

图表 33 通话记录详情

![](_page_35_Picture_13.jpeg)

在通话记录详情界面,您可以看到该号码近期的通话记录,也 可以拨打电话或者发送短信(本地电话以及匿名电话无该功

能)。点击详情界面右上方的菜单按钮 — 可选择编辑/添加到 联系人、删除所有通话记录等操作。

若电话未保存为联系人,则需要先将该号码保存后方可进行联系人的有关操作。

![](_page_36_Picture_5.jpeg)

图表 34 通话记录详情菜单界面

### 短信

短信功能可以让您与任何具备短信功能的电话或其他设备的 联系人进行短信联系。进入短信界面的方法是在界面下方点击

按钮 。短信列表界面如右图所示。

![](_page_36_Picture_10.jpeg)

短信功能不是在所有国家和地区都可 以使用,如需了解更多详细信息,请 联系服务提供商。

![](_page_36_Picture_12.jpeg)

图表 35 短信列表

![](_page_36_Picture_14.jpeg)

### 查看短信

短信界面显示所有收发的短信列表(含草稿),列表以联系 人姓名或号码分类,以发送或收取的时间排序。点击具体的 短信条目,可以查看与该联系人的短信互动详情,如右图所 示。

![](_page_37_Picture_4.jpeg)

图表 36 短信会话室

### 新建短信

从短信列表界面新建短信的操作步骤如下图所示。

![](_page_37_Picture_8.jpeg)

![](_page_38_Figure_2.jpeg)

#### 图表 37 新建短信

您可以从联系人中添加收件人,也可以直接输入电话号码添加收件人。

- 按输入框右侧的 按钮,在联系人中选择一个或多个收件人。
- 直接在添加收件人的文本框中输入电话号码或者姓名拼音,输入的号码将会在下方的匹配联系人的第一个显示,点击该号码即可将其添加到收件人中。

当发送/接收到的短信内容为数字或Email地址时,可以点击该数字或Email地址进行呼叫号码或使用 设备的邮箱功能发送邮件。

![](_page_38_Picture_8.jpeg)

### 删除短信

在短信列表界面中长按某一短信条目,在弹出的对话框中 点击"删除"选项即可将与该号码有关的所有短信会话删 除。

在短信会话界面中,长按某一短信内容可进入到短信编辑模 式,如右图所示,可对具体短信内容进行复制、删除操作。

![](_page_39_Picture_5.jpeg)

图表 38 短信编辑模式

![](_page_39_Picture_7.jpeg)

# 设置

首次使用 GS Wave 需要先进入设置页面进行基本的设置,包括帐号设置、通话设置、语音编码设置、 网络设置等。

### 帐号设置

GS Wave 支持 6 个帐号, 6 条通话线路。用户需要将帐号注册到 SIP 服务器上,才可以使用帐号进行通话。

#### 添加帐号

点击帐号设置界面右上角的 <sup>→</sup> 进入到"添加帐号"界面进 行帐号添加。添加帐号的方式有三种,通过二维码扫描添加 UCM 帐号、通过选择二维码图片进行添加或者点击 SIP 帐 号进行手动添加帐号。

S.			<b>r</b>	11:48
<		添加帐号		
UCM帐号	(二维码扫	描)		>
UCM帐号	(选择二维	码图片)		>
SIP帐号				>
	风	() () () () () () () () () () () () () (		
₩₩が八				

图表 39 帐号设置主界面

![](_page_40_Picture_10.jpeg)

#### UCM 帐号(二维码扫描添加帐号)

使用二维码添加帐号的步骤如下所示:

- 步骤 1. 点击 "UCM 帐号 (二维码扫描)"进入扫描界面。
- **步骤 2.** 扫描由 UCM 服务器发送到邮箱的含帐号配置信息的 二维码。
- **步骤 3.** 选择帐号是否覆盖或者选择新增帐号后, 帐号信息被添加到列表中。

如右图所示。

GS Wave 最多可添加六个帐号。若帐号 数量已达最大值,则只能选择将其他帐 号覆盖。

![](_page_41_Picture_9.jpeg)

图表 40 二维码扫描结果选择

#### UCM 帐号(选择二维码图片添加帐号)

- 使用二维码图片添加帐号的步骤如下所示:
- **步骤 1.** 点击"UCM 帐号(选择二维码图片)"进入图片界面。
- 步骤 2. 选择含帐号配置信息的二维码。
- **步骤 3.** 选择帐号是否覆盖或者选择新增帐号后, 帐号信息被添加到列表中。

如右图所示。

![](_page_41_Picture_17.jpeg)

GS Wave 最多可添加六个帐号。若帐号 数量已达最大值,则只能选择将其他帐 号覆盖。

![](_page_41_Picture_19.jpeg)

图表 41 二维码扫描结果选择

![](_page_41_Picture_22.jpeg)

#### 手动添加帐号

步骤 1. 点击 "SIP 帐号"进行手动添加帐号。

- 步骤 2. 点击"激活帐号"右边的按钮,使帐号处于激活状态。
- **步骤 3.** 输入帐号相关信息以及注册的服务器地址信息(需要由服务供应商提供)。
- 步骤 4. 点击界面右上角的 ✓ 按钮确认设置,回到设置主界 面。

帐号注册成功后图标显示为绿色高亮●,如右图所示。若帐号注册失败,则图标显示为红色●。

95			<b>r</b>	15:23
<		帐号设置		+
31620				•
31627				•
② 联系人	(1) 会议室	() () () () ()	短信	<b>بې</b> نو <u>س</u>
÷		$\Box$		ק

图表 42 帐号注册成功界面

<b></b> <b>⑦</b> 2 4:35	参数	描述
< 编辑帐号 √	激活帐号	设置是否激活该帐号。
激活帐号 🛛 🗸 🗸 🗸	帐号名称	与帐号对应的帐号名称,显示在界面上。
<b>帐号名称</b> 31621	SIP 服务器	SIP 服务器的 IP 地址或域名,由 VoIP 服务提供商提供。
SIP服务器 192.168.125.254 	用户 ID	用户帐号信息,由 VolP 服务提供商提供,通常与电话 号码形式相似或者就是实际的电话号码。
验证ID 31621	验证 ID	SIP 服务器用于验证用户身份的 ID。可以与 SIP 用户 ID 相同或不同。
密码 ******	密码	SIP 电话用户向 SIP 服务器注册时使用的密码。
语音邮箱用户ID *97 ○① ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	语音邮箱用户 ID	当配置了该项时,用户能够按 GS Wave 短信界面中的 语音邮件的"听取"按钮拨打语音信箱服务器。这个号 码通常是语音信箱的入口接入码。例如: UCM 服务器 的语音信箱接入号为*97。
	显示名	SIP 电话用户在呼叫中用于来电显示的名字(该功能需要 SIP 服务器支持)。

#### 表格 2 帐号设置参数说明-1

![](_page_42_Picture_12.jpeg)

### 帐号设置

帐号添加完成后,您可以通过点击已添加的帐号进行更多的设置,包括基本设置、通话设置、SIP 设置、网络设置以及编码设置。

#### 表格 3 帐号设置参数说明-基本设置

基本设置		参数	描述
激活帐号		激活帐号	设置是否激活该帐号。
设为默认帐号		设为默认帐号	勾选将该帐号设置为默认帐号。
编辑帐号	>	编辑帐号	点击进入帐号编辑界面设置帐号基本信息。设置项同添 加帐号界面。
删除帐号		删除帐号	可删除该帐号的设置。删除后将自动退回到帐号设置主 界面。

#### 表格 4 帐号设置参数说明-通话设置

通话设置		参数	描述
<b>铃声</b> 默认铃声 ( Titania )	>	铃声	用于设置该帐号的来电铃声。
拨号规则		拨号规则	设置是否开启拨号规则。
拨号前缀		拨号前缀	设置拨号前缀。使用该帐号拨打的一切号码将自动添加 该前缀。如拨号前缀为5,电话上拨打的号码为337,则 实际呼出的号码为5337。
扳亏规则设直 { x+   \+x+   *x+   *xx*x+ }			
使用#作为发送键		使用#作为发送 键	设置是否使用"#"键作为"发送"键发送号码。若设置 为"是",按"#"键即可发送号码。若设置为"否","#" 键口作为拨号的一部分
呼叫转移	×		
		呼叫转移	<b>开启后可进行呼叫转移设置。</b>
呼叫转移设置 	>	呼叫转移设置	可设置无条件转移、根据时间转移或者其他转移(包括 遇忙转移、无应答转移)。
百列四合	>	自动应答	设置自动应答功能,可设置: 否、是、启用 Intercom/ 寻呼。当设置为"是"时,电话将在有来电时自动切换至免 提模式接听。如果设置为"Intercom/寻呼",电话将会根 据服务器或代理发送的 SIP 消息头自动接听来电。默认 设置为"否"。

![](_page_43_Picture_8.jpeg)

**拨号规则设置** 设置 GS Wave 该帐号所接受的号码范围或者实现快捷缩位拨号等。其语法规则如下:

1.有效值

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,\*,#;
- 2.拨号规则
- •x-表示任何 0-9 的数字;
- •xx 表示任何两位 0-9 的数字;
- xx+或 xx. 表示两位以上任何 0-9 的数字;
- ^ 拒绝;
- •[3-5]-拨数字3,4,或者5;
- •[147]-拨数字 1, 4, 或者 7;
- <2=011> 当拨号数字为 2 的时候将替换为 011
- 设置 {x+} 允许所有的数字号码呼出。

2.实例

例一: {[369]11 | 1617xxxxxx} - 允许 311, 611, 911, 和任何以 1617 开头的 10 位数字 呼叫出去;

例二: {^1900x+ | <=1617>xxxxxx} – 将拒绝拨打号码为 1900 开头的号码,与拨打任何 7 位 数增加前缀 1617。

SIP设置	参数	描述
使用会话超时	使用会话超时	
会话超时设置		的"会话超时时间"设置发送会话超时的相关参数, 若设为为"否",则将不会使用会话超时。默认设置 为"是"
SIP端口 5060		
传输协议 > UDP	会话超时设置	点击进入具体的会话超时设置,详见 <b>表格 6 会话超</b> 时设置
重新注册前注销 >	SIP 端口	设置 GS Wave 监听和传输的本地 SIP 端口。
注铜单个 注册超时 (分钟) 60	传输协议	设置 SIP 消息传输使用的网络协议,支持 TCP/ UDP/ TLS 三种。默认值为"UDP"。
	重新注册前注 销	此项如果设置为"注销全部",在 SIP 注销报文 Contact 头域时将使用"*"来注销此帐号的所有注册信息,如 果设置为"注销单个",则仅注销当前 IP 的注册信息。 默认为"不注销",即不注销 SIP 用户注册信息。

#### 表格 5 帐号设置参数说明- SIP 设置

![](_page_44_Picture_19.jpeg)

 注册超时
 此项用于设置话机更新注册的时间周期(分钟)。最小

 值为1分钟。最大值为64800分钟(大约45天)。默

 认时间间隔为60分钟。

#### 表格 6 会话超时设置

会话超时设置		参数	描述
会话超时时间(秒) 180 最小超时时间(秒) 90 UAC指定刷新对象 Omit UAS指定刷新对象 UAC 强制INVITE 主叫请求计时	> >	会话超时时间 (秒)	SIP 会话期限是在没有成功的 SIP 会话刷新事务发生 的前提下,会话从开始到被认为会话超时的 SIP 会话 的时间,默认值是 180 秒。 SIP Session Timer 通过 SIP 请求使 SIP session 周期 性地刷新(UPDATE 或 re-INVITE。一旦 session 期 满,如果通过 UPDATE 或 re-INVITE 信息没有刷新, 则 session 终止。) 会话超时时间是指在没有成功的刷新处理发生时会话 被认定为超时的时间(秒)。
被叫请求计时		最小超时时间 (秒)	最小会话超时时间 (以秒为单位),默认为 90 秒。
强制计时	× (	UAC 指定刷新 对象	作为主叫方,选择 UAC (User Agent Client)的电话 作为刷新器。或选择 UAS (User Agent Server)的被 叫方或代理服务器作为刷新器。默认设置为"Omit", 即不指定,由服务器决定。
UAS 指定刷新对象	1 ì	作为被叫方,设置 设置 UAS,使用	置为 UAC,使用被叫方或代理服务器作为刷新器,或者 电话作为刷新器。
强制 INVITE	5	会话计时可以选排 "是" ,则使用 l	译使用 INVITE 或 UPDATE 方式进行刷新。若设置为 INVITE 方法刷新会话计时。
主叫请求计时	₹ ì	若设置"是", ≌ 计时。默认为" ₹	当远端支持会话计时,电话将会在拨打电话时使用会话 否"。
被叫请求计时		若设置为"是", 默认为"否"。	当接入有会话计时请求的电话时,将会使用会话计时。
强制计时	5 F 1 5	若设置为"是", 时。若设置为"君 话计时。 主叫请求计时、褚 闭会话计时。	则即使远端不支持会话计时,软件端也会使用会话计 否",则仅当远端支持会话计时时才允许软件端启用会 破叫请求计时和强制计时这几项全部设置为"否"可关

![](_page_45_Picture_5.jpeg)

网络设置		参数	描述
Proxy-Require		Proxy-Require	填写 SIP 代理用以通知 SIP 服务器该话机在 NAT 或
出局代理			防火墙后面。除非你的 SIP 服务器支持该功能,否则 不要填写该项。
备用出局代理		出局代理	配置出局代理服务器、多媒体网关或会话边界控制器 的 IP 地址或域名地址。
NAT检测 发送保活报文	>	备用出局代理	配置备用出局代理服务器、多媒体网关或会话边界控
<b>DNS模式</b> A Record	>		制器的 IP 地址或域名地址。当出局代理不能正常工作时使用备用出局代理。

NAT 检测

此参数决定 NAT 穿透机制是否被激活。默认设置成"发送保活报文"。

- 如果设置为"STUN"并且在网络设置->STUN 服务器设置中指定了 STUN 服务器 地址,检测将会根据 STUN 服务器来运行。如果检测到的 NAT 类型为 Full Cone、 Restricted Cone 或 Port-Restricted Cone 时,GS Wave 将在它所有的 SIP 和 SDP 信息中尝试使用公网 IP 地址和端口。
  - 如果该项设置为"发送保活报文",GS Wave 将会定时向 SIP 服务器发送 UDP 包以保持 NAT 访问的端口处于打开状态。
  - 如果使用出局代理服务器,而不使用 NAT 检测机制,那么请设置为" NAT NO"。
  - 如果用户的路由器支持 UPnP,可以设置为"UPnP"。
  - 若设置为"自动", GS Wave 将会尝试以上所有 NAT 穿透方式, 直至找到可用的。

#### DNS 模式

设置 DNS 模式,共有 A Record, SRV, NATPTR/SRV 三种方式可供选择。默认设置成 "A Record"。可根据不同网络环境选择相适应的 DNS 解析方式。若用户要使用 DNS SRV 定位服务器,可选择"SRV"或"NATPTR/SRV"模式。

![](_page_46_Picture_12.jpeg)

表格 8 帐号设置参数说明-编码设置

		参数	描述		
编码设置 DTMF	>	DTMF 设置	此项设置传输 DTMF 的机制。共有 3 种模式:in audio, RFC2833, SIP INFO,默认设置为 "RFC2833"。		
语音编码设置 SRTP方式	>		<ul> <li>in audio: 表示 DTMF 由语音信号合成(对于低 比特率编码不是很稳定)。</li> <li>RFC2833: RFC 2833 (Outbound) 是 DTMF</li> </ul>		
关闭			信号用专门的 RTP 包进行标识,在 RTP 包的头 域中就可得知该包是 DTMF 包,并且知道是什么 DTMF 信号。 • SIP INFO:用 SIP 信令的 INFO 消息来携带 DTMF 信号。此方法主要缺陷是由于 SIP 控制信 令和媒体传输 (RTP) 是分开传输的,很容易造 成 DTMF 信号和媒体包不同步。		
语音编码设置	根据不同的网 根据顺序优先	络环境,可设置不 :选择列表中的语音	同的语音编码以及顺序。GS Wave 支持多种语音编码, f编码,列表与 SDP 信息的优先选择顺序相同。		
SRTP 方式	默认设置为"关闭"。可以选择为"强制使"即使用允许且强制模式执行 SRTP 或选择 "不强制使用"即使用允许但不强制即协商模式执行 SRTP。				

您也可以通过向左滑动某一帐号进行删除。

![](_page_47_Figure_5.jpeg)

图表 43 滑动删除帐号

![](_page_47_Picture_7.jpeg)

### 高级设置

高级设置主要用于设置 GS Wave 的音频、高级网络设置等,包括基本设置、通话设置、音频设置、 网络设置以及其他设置。

### 基本设置

#### 表格 9 高级设置-基本设置参数说明

基本设置	参数	描述
随机端口	随机端口	此项若设置为"是",GS Wave 将强制随机
STUN服务器设置 stun.ipvideotalk.com		生成本地 SIP 和 RTP 端口值。当有多部话 机/电话客户端处于同一 NAT 后时使用该设 置是很有必要的。默认设置为"是"。
	STUN 服务器设置	设置 STUN 服务器的 IP 地址或域名。仅适 用于非对称 NAT。

#### 通话设置

通话设置主要用于设置带宽信息显示设置以及 DND 设置。免 打扰功能可以帮助用户自动拒绝来电。免打扰功能开启后,所 有来电均不振铃。点击"DND 设置"可设置 DND 规则,设 置界面如右图所示。

	通话设置			
	显示带宽(	言息	$\times$	
	DND		×	
	DND设置		>	
		图表 44 通话设置界面		
$\land$	注意:	<ul> <li>通话过程中设置</li> <li>继续,之后的来电</li> </ul>	<b>)ND</b> 后, l将被自动	当前 拒接

- 通话 继续,之后的来电将被自动拒接。
- 设置 DND 后,来电信息将会自动被 保存在通话记录的未接来电中。

![](_page_48_Picture_12.jpeg)

图表 45 DND 设置界面

![](_page_48_Picture_14.jpeg)

GS Wave 支持多个降噪级别供用户选择,降噪设置界面如 右图,您可以根据具体的使用环境选择不同级别。

![](_page_49_Picture_3.jpeg)

图表 46 语音编码设置

#### 网络设置

GS Wave 支持终端设备使用 2G/3G/4G 网络以及 Wi-Fi 网络进行数据通信。您可以设置网络使用环境,也可以进行 QoS 设置以及 STUN 服务器设置。

#### 表格 10 网络设置参数说明

网络设置	参数	描述
工作网络	工作网络	用于设置工作网络。可选择 2G/3G/4G/Wi-Fi。
仅使用此Wi-Fi进行账号注册	仅 使 用 此 Wi-Fi 进行 帐号注册	在 Wi-Fi 网络环境时,开启该项后,将已连接的 Wi-Fi 网 络作为唯一 Wi-Fi 网络进行连接。
	QoS 设置	设置第三层 SIP QoS 以及第三层音频 QoS。有效范围为 0-63。默认值均为 48。

#### 其他设置

其他设置包括配置服务器路径设置、LDAP 设置以及 BLA 设置、拨号盘设置、默认帐号注册通知、开 机启动设置。

![](_page_49_Picture_11.jpeg)

其他设置	参数	描述
配置服务器路径 fm.grandstream.com/gs 导出当前配置 导出路径:/sdcard/GSWave/config	配 置 服 务 器 路径	此项设置配置文件服务器的 IP 地址或 URL。填写此项, GS Wave 可以自动从该服务器路径获取设定好的相关 配置。
LDAP设置 > BLA ×	导出当前配 置	点击导出当前 GS Wave 软件配置文件,将当前配置文件保存到当前设备端,导出路径为: /sdcard/ GSWave/ config。
BLA列表     >       拨号盘设置 手机拨号和呼叫     >       拨号前编辑     ※       来电时振动        默认帐号注册通知        开机启动	LDAP 设置	<ul> <li>点击进入 LDAP 设置界面进行设置。可通过二维码扫描 进行设置或者使用二维码图片进行设置或者进行手动 设置。</li> <li>点击二维码扫描设置后即进入二维码扫描界面,您 只需扫描 UCM 服务器发送来的含 LDAP 信息的二 维码即可自动进行 LDAP 配置。</li> <li>点击选择二维码图片设置后进入二维码图片选择 界面,您只需要选择包含 LDAP 信息的二维码图片 即可进行 LDAP 配置。</li> <li>点击手动设置即进入 <b>图表 47</b> 所示 LDAP 设置界 面。</li> </ul>
	BLA	此项用于设置自动检测成员列表中的联系人的在线状态,在线状态在联系人的 SIP 项中显示。

#### 表格 11 其他设置参数说明

BLA 列表 此项用于添加需要进行在线检测的成员并进行显示。需要在 SIP 联系人中进行查看在线状态,如图表 48 所示。

- 按号盘设置 设置拨号界面输入号码时界面下方按钮功能。可设置为"手机拨号和呼叫"、"寻呼和呼叫" 或者"新建联系人和呼叫"。当设置为"手机拨号和呼叫"时,在拨号界面输入号码后界面 下方显示"手机拨号"按钮和"呼叫"按钮,前者使用手机号码进行呼叫,后者使用 SIP 帐号进行呼叫。当设置为"寻呼和呼叫"时,在拨号界面输入号码后界面下方显示"寻呼" 按钮和"呼叫"按钮,前者使用寻呼方式发起呼叫,后者使用 SIP 帐号进行呼叫。当设置 为"新建联系人和呼叫"时,在拨号界面输入号码后界面下方显示"新建联系人"按钮和 "呼叫"按钮,前者点击后可进入新建联系人界面将输入的号码保存为联系人,后者将使 用 SIP 帐号进行呼叫。默认设置为"手机拨号和呼叫"。
- **拨号前编辑** 用于设置是否开启拨号前编辑号码功能。若不开启,则点击拨号界面上的联系人或通话记 录将使用上一次的帐号直接发起呼叫。若开启拨号前编辑,则点击拨号界面上的联系人或 通话记录时会将号码填入拨号盘输入框,您可以对该号码进行编辑后再进行呼出。
- **来电时震动** 设置是否使用来电震动功能。该功能仅针对本软件的来电。系统设置优先级高于本设置, 即当系统设置为静音模式时,本设置失效,来电不震动。

![](_page_50_Picture_8.jpeg)

开机启动

**默认帐号注册**设置是否开启默认帐号注册状态通知。开启后,当默认帐号注册成功时将会在设备状态栏
中进行通知。

设置是否开机自动启动 GS Wave 应用程序。

![](_page_51_Picture_4.jpeg)

图表 47 LDAP 设置界面

#### 表格 12 LDAP 设置参数说明

参数	描述
拨号时搜索 LDAP	设置拨号时是否进行 LDAP 搜索。默认设置为"是"。
来电时搜索 LDAP	设置来电时是否进行 LDAP 搜索。默认设置为"是"。
服务器地址	LDAP 服务器地址,可以填写 IP 地址或者域名。
端口	LDAP 服务器端口号。默认设置为 389。
根节点	到服务器上查询的根节点,相当于到哪个目录下查询联系人 <b>。</b>
用户名(绑定节点)	登陆服务器用户名。
密码	登陆服务器密码。
LDAP 名字属性	该设置指定根据哪个属性作为名字属性进行搜索。该设置允许用户配置多个名字属性, 以空格隔开。例如:
	gn
	cn sn description

![](_page_51_Picture_8.jpeg)

LDAP 号码属性	该设置指定根据哪个属性作为号码属性进行搜索。该设置允许用户配置多个号码属性, 以空格隔开。例如:
	telephoneNumber
	telephoneNumber Mobile
LDAP 名字筛选规则	配置名字查询时的过滤器。例如:
	( (cn=%)(sn=%)) 返回所有 "cn"或 "sn"域中有包含了指定过滤值的联系人;
	(!(sn=%)) 返回所有 "sn" 域中没有包含指定过滤值的联系人;
	(&(cn=%) (telephoneNumber=*)) 返回所有 "cn" 域中有包含了指定过滤值并且设置
	了"telephoneNumber"域的联系人。
LDAP 号码筛选规则	配置号码查询时的过滤器。例如:
	( (telephoneNumber=%)(Mobile=%) 返回所有 "telephoneNumber" 或 "Mobile" 域
	中有包含了指定过滤值的联系人;
	(&(telephoneNumber=%) (cn=*)) 返回所有 "telephoneNumber" 域中有包含了指定
	过滤值并且设置了"cn"域的联系人。
LDAP 显示名属性	显示在屏幕上的名字属性。例如:
	%cn %sn %telephoneNumber
最大返回条数	设置查询 LDAP 服务器返回结果后显示的最大联系人条数。若设置为 0, 服务器将会
(0-100)	返回所有搜索的结果。默认设置为 100。
搜索超时(毫秒)	设置发出搜索请求多少时间没有回应就不再进行搜索。默认设置为 10。
连接安全方式	设置 LDAP 连接安全方式。

BLA:开启后,将自动检测 BLA 列表中的联系人的在线状态, 在线状态在联系人的 SIP 项中显示。

被检测的联系人有三种状态显示:离线状态、忙碌状态、在 线状态。

: 离线状态, 表示检测不到该联系人状态或该联系人未注 册成功。

●:忙碌状态,表示该联系人有来电或者有通话线路正忙。

▶: 在线状态,表示该联系人电话线路空闲。

![](_page_52_Picture_8.jpeg)

![](_page_52_Picture_9.jpeg)

图表 48 在线检测界面

![](_page_52_Picture_11.jpeg)

# 个性化设置

个性化设置主要用于设置软件的系统颜色设置、主题设置、语言设置等。

#### 表格 13 个性化设置参数说明

く 其他设置	ł	参数	描述
选择颜色	>	选择颜色	设置系统默认色调、图标按钮颜色、标题栏背景、标签 栏背景颜色 <b>。</b>
选择主题	>	选择主题	GS Wave 支持三种主题供选择。
选择语言	>	选择语言	可设置 GS Wave 的显示语言,支持多种语言。默认设 置为"跟随系统",即根据终端设备设置的语言进行设
			置,若非 GS Wave 支持的语言,则自动使用英语。

### 版本介绍

版本介绍用于说明 GS Wave 的版本信息。可使用 "检测更新" 检测是否有新版本从而进行软件更新。

# 调试

为了给用户提供更完善的服务, GS Wave 增加调试功能, 使用户能够在软件出现问题的时候自动上 报日志信息或者进行信息跟踪。

![](_page_53_Picture_10.jpeg)

参数	描述
上报异常日 志	用于检测软件出现意外停止或者意外现象时将其相关 日志上传到服务器,默认开启。此功能可帮助用户有效 反映使用情况,并定位异常,从而我司可根据该日志为 用户提供更有效的改进服务。
SIP 信息跟 踪	将 SIP 信息保存在本机上,便于用户自主查看信息。
SIP 信息保 留时长	设置保存在本机上的 SIP 信息文件的保留时长。

![](_page_53_Picture_12.jpeg)

# 退出

当您不方便使用本软件时,可以点击本选项彻底退出。退出后,您将无法收到通过本软件拨打的任何 来电和信息。

![](_page_54_Picture_4.jpeg)

# 常见问题解答

#### 为什么帐号注册不上?

检查网络连接是否正常:是否已连接 Wi-Fi 或者已打开 3G/4G 网络。

#### 为什么我手机中的联系人及通话记录会在软件中显示?

初次使用 GS Wave 时,软件会提示您是否允许导入本地联系人及通话记录。若您确认导入,则会在 软件中看到本地联系人及通话记录信息。

#### 为什么我的设备上不会显示安装的软件的通知信息。

请确认设置->高级设置中的"默认帐号注册通知"设置是否开启,若已开启,则会在状态栏中显示默 认帐号注册状态。

#### 如何切换选择帐号?

切换帐号的方式有多种:向右滑动界面或点击拨号/通话记录界面左上角 **>>>>**图标或者使用设备的菜 单按键。

![](_page_55_Picture_11.jpeg)