

深圳市潮流网络技术有限公司

GWN76xx 操作指令指南





目录

~绍	4
求准备	5
现并连接AP	. 6
行CLI	7
可用CLI示例	11





表目录

图目录

冬	1	:	操作指令模式5
图	2	:	Putty SSH 配置6
图	3	:	CLI 登录7
图	4	:	CLI 主菜单7
图	5	:	GWN76xx 首次连接9
图	6	:	CLI 配置菜单10
图	7	:	配置设备11
图	8	:	配对设备配置12
图	9	:	发现的设备13
图	10) :	: 维护14





介绍

GWN76xx 无线接入点系列可以通过 Web 访问或指令进行本地和远程管理,提供更大的灵活性以及安全的登录会话。现在GWN7600 和 GWN76XX 接入点的各种功能和操作可以通过提供友好用户界面的 Web GUI 或通过 SSH 访问的指令进行管理

SSH 是一种安全协议,用于通过指令和基于文本的界面连接到远程主机。一旦通过身份验证和连接,终端 上的所有键入命令都会发送到远程设备并在那里执行。

GWN76xx 上的 CLI (指令操作界面)提供对许多高级诊断命令和配置的访问,并允许发现/配对附近的接入 点、管理连接的客户端、管理网络组和 SSID、维护和更新 AP。

本指南将描述使用命令行管理 GWN76xx 接入点,并将使用 Putty 工具作为 SSH 客户端控制台进行说明。





需求准备

通过本指南,用户可以熟悉 GWN76xx 系列,了解如何配置 GWN7600 和 GWN76XX AP,以及 SSH 基础知识。

本文档中的信息基于以下软件和硬件:

- GWN76XX 系列AP的版本不低于1.0.3.21。
- 安装有PuTTY 工具的PC或者笔记本电脑。

注意: 在本文档中,我们将使用 PuTTY 客户端工具来验证/运行/保存配置,用户可以使用任何第三方客户 端通过 SSH 登录和管理 AP。

我们场景中的部署图如下:



图 1: 操作指令模式





发现并连接AP

发现AP

一旦 GWN76xx 通电并连接到 LAN 网络,您可以使用 GWNDiscoveryTool 发现它,以获取将用于SSH访问的 AP 的 IP 地址。

有关如何发现您的 GWN76xx 的更多详细信息,请参阅产品用户手册:

http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GWN76XX usermanual 1.pdf

连接AP

Secure Shell (SSH) 为 CLI 提供安全身份验证和安全通信。 第一步是运行 SSH 客户端应用程序 (在我 们的例子中是 PuTTY) 并设置以下内容:

- **主机名或IP地址:** GWN76xx' IP地址, (ex: 192. 168. 6. 96)。
- 端口: 22, 这是 SSH 协议的默认端口。
- 连接类型:选择为SSH

设置应该类似于下图:

Session	Basic options for your PuTTY session		
 Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Specify the destination you want to Host <u>N</u> ame (or IP address) 192.168.6.96	connect to Port 22	
	Connection type:	SSH Serial Seri	
	Load, save or delete a stored sessi Sav <u>e</u> d Sessions	on	
	Default Settings	Load Sa <u>v</u> e Delete	
	Close window on e <u>xi</u> t:	nly on clean exit	

图 2: Putty SSH 配置

完成后,您可以按 Open 启动 SSH 会话并打开控制台。





运行CLI

登录CLI

按下 Open 开始会话后,登录提示将出现在 CLI 上,输入"admin",然后输入 AP 管理员密码:

學 192.168.6.96 - PuTTY	
login as: admin admin@192.168.6.96's password:	

图 3: CLI 登录

主菜单

验证完成并验证后, SSH 客户端将连接到 GWN76xx, 并显示以下主菜单:



图 4: CLI 主菜单





主菜单包括以下部分:

表1: CLI 主菜单

菜单	描述
状态	显示设备的状态信息,例如固件版本、IP 地址、链接速度、正常运行时间和用户数。
接入点	本节主要是发现/配对其他接入点。
SSIDs	当使用 GWN76xx 作为主接入点时,用户可以创建不同的 SSID 并添加 GWN76xx 从接入点。
客户端	访问连接到 GWN76xx 区域的客户端列表
禁用客户端	显示被阻止连接的客户端列表。
DHCP	编辑默认 DHCP 服务器或添加新 VLAN
Mesh	扫描并更改接口(2.4GHz/5GHz)和级联数
Email	设置 SMTP 设置
维护	AP的部署和维护
Debug	用于管理和监控连接到网络组的客户端以及调试和故障排除的工具
退出	输入"x"将退出会话.

注意:如果您是第一次连接GWN76xx,或者设备恢复出厂设置,主菜单将不会显示以上选项,并且这些选项 大部分都将被隐藏。在这种情况下,主菜单仅显示状态、客户端和将 GWN76xx 设置为主站的选项:





🖉 192.168.5.193 - PuTTY
GWN7630(Master) - Thu Jun 27 11:41:19 UTC 2019
Main Menu
[1] Status
<pre>[2] Access Points [3] SSIDs [4] Clients [5] -Banned Clients</pre>
[6] DHCP [7] Mesh [8] Email
[9] Maintenance
[0] Debug
[x] Exit
Select by pressing the [number] or [letter] and then ENTER

图 5: GWN76xx 首次连接









图 6: CLI 配置菜单





使用CLI示例

示例1:管理接入点

此部分将显示区域中所有已配对和发现的接入点,并允许配对连接到同一网络的 GWN76xx 接入点。 在主菜单上按 2 选择接入点,将显示以下选项:

Access Points	
<pre>[1] Paired Devices: 2 Online: 1 Offline: 1</pre>	
[2] Discovered Devices:	3

[1] 配对设备

选择配对设备并按"1"将进入以下界面:



图 7: 配置设备

上面的界面显示了配对的AP,对应的类型/MAC地址/IP地址/状态/正常运行时间和固件。





您可以在列出的设备中选择一个设备,然后您将拥有一个可在所选 AP 上执行的操作的列表,以下屏幕截 图显示了从上述列表中选择设备 3 (GWN7600)时可用的详细信息,然后选择 配置(选项 1):

🛃 192.168.6.96 - PuTTY					
GWN7610(Master) - Tue May 30 10:07:29 UTC 2017					
Device Status (Online)					
MAC: 000b82a644c8 Product Model: GWN7600 Par Firmware Version: 1.0.3.23 Boot IP Address: 192.168.6.181 Uptime: 0:00:05:42	t Number: Version:	9640000512A 0.0.0.1 396 - PuTTY			- E X
Load Average: 0.88 0.72 0.34	GWN7610(1	Master) - Tue May 30 10:08:	43 UTC 2017		*
2.4g Radio Status Channel: 1	Device Co	onfiguration (Online:000b82	a644c8)		
Users Count: 0 5g Radio Status Channel: 44 Users Count: 0	[1] Devic	ce Name:			
[1] Configuration [2] Clients	[2] Fixed [3] IPv4	1 IP: Disabled 1 Address:	Mask:	Gateway:	
Functions [p] -Unpair	[4] Frequ [5] Band	nency: Dual-Band Steering: Disabled			
[b] -Reboot [u] -Upgrade	[6] 2g4	Mode: 802.11n	Spatial Streams: auto	Short Guard Interval:	Enabled
[x] Back [r] Refresh		Channel Width: Default Channel: auto	Radio Power: High		
	[7] 5g	Mode: Default	Spatial Streams: auto	Short Guard Interval:	Enabled
Select by pressing the [number] or [le		Channel Width: 80MHz Channel: auto	Radio Power: High		
	[x] Back				
	Edit an o Select by	option y pressing the [number] or	[letter] and then ENTER		-

图 8: 配对设备配置

除了配置选项,用户还可以选择 CLI 上显示的其他选项,例如按"2"将显示设备客户端,按"p"将取消 配对 AP, "b"将重新启动设备等等。

[2] 发现设备

此部分列出已发现的 AP, 单击 [2] 显示 GWN76XX 网络中已发现的接入点,将出现以下页面:





1	92.168.6.96 - Pu	ТТΥ		Control States of Long	
Dis	covered Dev	ices (1 of 1)			*
	Туре	MAC	IP Address	Firmware	
[1]	GWN7610	000b828b4e28	192.168.6.46	1.0.3.21	
[2]	GWN7610	000b828b4dd4	192.168.6.163	1.0.3.21	
[3]	GWN7600	000b82a644c8	192.168.6.181	1.0.3.23	
[x]	Back			[z] Exit List	[r] Refre
sh 1	List				
Sele	ect a devic	e to pair it			н
Sele	ect by pres	sing the [number] or [letter] an	d then ENTER	-

图 9: 发现的设备

您可以通过按相应的数字选择发现的设备,在上面的屏幕截图中按选项 3 将显示以下消息,表明配对成功:

Pair succeeded!

已配对的设备将在已配对设备部分列出,然后您可以进入设备的相关配置选项。

示例 2: 维护操作

此部分主要用于维护目的,它允许维护 GWN76xx 的正常工作和更新,您可以参考用户手册了解更多关于 GWN76xx 维护选项的详细信息。

在主菜单中,按"9"进入维护选项,显示如下界面:







图 10: 维护

维护菜单下有几个选项可用,这些选项在用户手册中有详细说明。 例如,一旦选择选项"1",将提示用 户更改管理员密码,并逐渐显示以下消息:

Enter	admini	strator	password	
Re-ent	ter adm	inistrat	or password	
Succes	sfully	changed	administrator	password!

注意: CLI 上的任何配置更改都需要保存,因此每次更改后 CLI 上始终显示两个选项,以便用户保存或放弃更改:

[s] Save Changes [v] Revert Changes

