



# GVC3220 Android™

## 超高清视频会议系统

### 用户手册

## 版权声明

©2020 潮流网络技术有限公司, <http://www.grandstream.com>

保留所有权利. 未经公司的书面许可, 出于任何目的, 以任何形式或方式复制或打印的行为是不允许的. 本文中的信息如有改动, 恕不另行通知。

最新版本的电子文档可从以下地址下载: <http://www.grandstream.com/support>

在美国、欧洲和其他国家, Grandstream 其图形, 标志和名称是已注册商标, Grandstream 标志为潮流网络技术有限公司所拥有。

## 技术支持（中国）

潮流网络技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。您可以与本地代理商或服务提供商联系, 也可以与公司总部直接联系。

地址: 深圳市南山区科技园北区高新北六道 36 号彩虹科技大厦 4 楼

邮编: 518057

网址: <http://www.grandstream.cn>

客服电话: 0755-26014600

客服传真: 0755-26014601

技术支持论坛: <http://forums.grandstream.com/forums>

网上问题提交系统: <http://www.grandstream.com/support/submit-a-ticket>

## GNU GPL 信息

GVC3220 固件包含根据 GNU 通用公共许可证(GPL)许可的第三方软件。Grandstream 在 GPL 的特定条款下使用软件。有关许可证的确切条款和条件, 请参阅 GNU 通用公共许可证(GPL)。

Grandstream GNU GPL 相关源代码可从 Grandstream 网站下载, 网址为:

<http://www.Grandstream.com/sites/default/files/resources/gvc32xx-GPL.tar.gz>



## 注意

未经 Grandstream 明确批准的对本产品的更改或修改，或以本指南所述以外的任何方式操作本产品，都可能使您的保修无效。

## 警告

本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 安全性

GVC3220 符合 FCC/CE 和各种安全标准。 GVC3220 电源适配器符合 UL 标准。仅使用设备封装提供的通用电源适配器。制造商的保修不包括不受支持的电源适配器对设备造成的损坏。

## 保修

如果 GVC3220 是从转售商处购买的，请联系购买设备的公司进行更换，维修或退款。如果设备是直接从 Grandstream 购买的，请在产品退货前联系 Grandstream 技术部门获取 RMA（退货材料授权）号码。Grandstream 保留在不事先通知的情况下对保修政策进行更新的权利。



# 欢迎使用

感谢您购买潮流网络 GVC3220 Android™超高清视频会议系统。

本手册介绍了使用和配置 GVC3220 所必需的基本概念和任务。主要涵盖了设备安装，进行基本会议呼叫和使用基本呼叫功能的内容。如需了解更多关于视频会议系统功能及配置，请至我司网站 <http://www.grandstream.cn/> 下载最新《GVC3220 管理员手册》。

本手册涵盖以下主题：

- [产品概述](#)
- [技术规格](#)
- [安装 GVC3220](#)
- [认识 GVC3220](#)
- [连接网络](#)
- [摄像头](#)
- [外围设备](#)
- [拨打](#)
- [通讯录](#)
- [会议](#)
- [附加功能](#)
- [应用程序](#)
- [GS 应用市场](#)
- [IPVideoTalk](#)
- [GVC3220 Web UI 功能](#)
- [恢复出厂](#)
- [体验 GVC3220](#)



## 读者对象

本手册主要适用于使用视频会议系统普通用户。

## 更改日志

这里记录了 GVC3220 用户手册历史版本的重大变化。这里只列出主要的新功能或主要的文档更新。

### 固件版本 1.0.1.21

- 这是初始版本。

## 文档体系

- 潮流网络 GVC3220 快速安装手册：

快速安装手册指导用户如何进行硬件安装、基本设置及一些注意事项。本手册包含在设备包装盒中。

- 潮流网络 GVC3220 用户手册：

用户手册帮助普通用户了解设备的功能特性和使用方法。

- 潮流网络 GVC3220 配置手册：

管理员配置手册帮助用户配置设备。

下载相关手册或了解关于 GVC3220 的更多信息，请访问潮流网络技术有限公司网站：

<http://www.grandstream.cn>



# 目录

产品概述.....	14
技术规格.....	15
安装 GVC3220.....	22
设备包装内容.....	22
连接 GVC3220.....	22
将 GMD1208 连接到 GVC3220.....	26
认识 GVC3220.....	27
遥控器.....	27
遥控按键和触摸板.....	27
使用遥控器截图.....	31
使用遥控器.....	31
使用鼠标和键盘.....	31
认识 LED 指示灯.....	32
状态图标.....	32
使用屏幕键盘.....	54
字母键盘.....	54
数字和符号.....	54
主屏幕.....	54
GVC3220 菜单.....	55
屏幕锁定.....	55
系统配置.....	56
HDMI 设置.....	56
会场名称.....	57
存储.....	57
应用程序和应用帐号.....	58
连接网络.....	59



以太网.....	59
使用 IPv4.....	59
使用 IPv6.....	61
Wi-Fi.....	62
无线投屏.....	63
高级网络设置.....	63
代理.....	63
802.1x 模式.....	64
LLDP 和 VLAN 设置.....	65
<b>摄像头.....</b>	<b>66</b>
预置位.....	67
摄像头参数配置.....	68
<b>外围设备.....</b>	<b>70</b>
外部 USB 设备.....	70
存储设备.....	70
麦克风和扬声器.....	56
<b>拨打.....</b>	<b>57</b>
帐户.....	57
拨打.....	58
直接拨打号码.....	59
重拨.....	59
通过联系人拨打号码.....	59
通过呼叫历史记录拨号.....	59
直接 IP 呼叫.....	60
寻呼/对讲机.....	60
BlueJeans/Zoom.....	61
接听来电.....	62
呼叫保持.....	62
静音.....	63
录像.....	64



免打扰.....	64
未接来电.....	65
<b>通讯录.....</b>	<b>65</b>
添加联系人/组.....	67
添加单个联系人.....	67
添加组.....	68
LDAP 联系人.....	68
LDAP 设置.....	70
通话记录.....	72
从通话记录添加联系人.....	73
<b>会议.....</b>	<b>74</b>
设备布局.....	74
发起会议.....	74
在会议中接听来电.....	75
会议管理.....	75
邀请成员参加会议.....	90
会议控制.....	90
暂停会议.....	91
会议布局.....	91
演示共享.....	93
参会者名单.....	94
呼叫详细信息.....	95
会议锁定.....	95
打开 DTMF.....	96
PIN 码.....	96
会议中的摄像头控制.....	96
结束会议.....	97
会议中关机.....	98
预约会议.....	98
查看会议详情.....	99



语音信箱.....	102
呼叫功能.....	103
<b>附加功能.....</b>	<b>105</b>
GVC 遥控器客户端应用程序.....	105
蓝牙.....	107
<b>应用程序.....</b>	<b>108</b>
文件管理.....	108
浏览文件.....	108
文件操作.....	109
录制管理.....	111
设置向导.....	112
备份.....	121
备份数据.....	121
恢复备份数据.....	122
状态检测.....	123
将应用程序移至 SD 卡.....	124
卸载应用程序.....	125
<b>GS 应用市场.....</b>	<b>126</b>
查看应用程序.....	126
更新应用程序.....	127
<b>IPVideoTalk.....</b>	<b>127</b>
即时会议.....	128
会议列表.....	129
拨号.....	129
IPVideoTalk 企业通讯录.....	129
通知.....	129
设置.....	130
加入 IPVideoTalk 会议.....	131
忙音响应.....	132



预约 IPVideoTalk 会议.....	132
会议控制.....	133
IPVideoTalk 会议控制.....	133
开始云录像.....	135
<b>GVC3220 WEB UI 功能.....</b>	<b>136</b>
GVC3220 Web GUI 的访问.....	136
保存更改.....	137
定义.....	137
工具栏.....	138
拨打页面.....	140
通讯录.....	140
群组.....	141
预约会议.....	142
通话记录.....	142
<b>恢复出厂.....</b>	<b>144</b>
通过本地 GUI 恢复出厂.....	144
通过 Web UI 恢复出厂.....	145
通过复位孔恢复出厂.....	146
<b>体验 GVC3220.....</b>	<b>146</b>



## 表格

表 1 技术规格.....	15
表 2 GVC3220 包装清单.....	22
表 3 GVC3220 背面接口.....	25
表 4 GVC3220 遥控器按键说明.....	29
表 5 GVC3220 LED 指示灯状态描述.....	32
表 6 GVC3220 状态图标说明.....	33
表 7 GVC3220 802.1x 模式参数.....	65
表 8 GVC3220 LLDP 配置参数.....	65
表 9 GVC3220 摄像头参数说明.....	69
表 10 GVC3220 LDAP 参数设置.....	70
表 11 GVC3220 呼叫屏幕底部菜单图标.....	88
表 12 GVC3220 会议成员状态描述.....	89
表 13 GVC3220 新增预约会议参数.....	101
表 14 GVC3220SIP 帐户特性代码.....	103

## 图片

图 2 GVC3220 背面.....	23
图 3 GVC3220 连接图.....	26
图 4 连接无线麦克风.....	26
图 5 遥控器.....	28
图 6 GVC3220 下拉通知栏.....	33
图 7 软键盘-字母键盘.....	54
图 8 软键盘-符号和数字.....	54
图 9 GVC3220 主屏幕.....	55
图 10 屏幕锁定密码.....	55
图 11 设置-系统.....	56
图 12 系统-HDMI 设置.....	56
图 13 系统-会场名称.....	57
图 14 系统存储.....	58
图 15 可用应用程序列表.....	58
图 16 添加 Google 帐户.....	58
图 17 以太网设置.....	59
图 18 IPv4 设置-DHCP.....	60
图 19 IPv4 设置-静态.....	60
图 20 IPv4 设置-PPPoE.....	60
图 21 IPv6 设置-DHCP.....	61
图 22 IPv6 设置-静态 IP.....	61
图 23 网络设置.....	62
图 24 打开/关闭 Wi-Fi.....	62
图 25 打开无线投屏.....	63
图 26 代理设置.....	64
图 27 802.1X.....	64
图 28 LLDP/VLAN 设置.....	65



图 29 GVC3220 摄像头	67
图 30 GVC3220 添加预置位	67
图 31 GVC3220 摄像头参数设置	68
图 32 存储设备	70
图 33 浏览存储设备	56
图 34 音频	57
图 35 IPVideoTalk 帐户已注册	58
图 36 GVC3220 呼叫屏幕	58
图 37 Bluejeans/Zoom 呼叫界面	61
图 38 GVC3220 呼入屏幕	62
图 39 保持	62
图 40 静音	63
图 41 未接来电通知	65
图 42 通讯录	66
图 43 进入通讯录	66
图 44 新建联系人	67
图 45 新建群组	68
图 46 LDAP 联系人界面	68
图 47 LDAP 联系人-批量添加	69
图 48 LDAP 联系人-设置	69
图 49 Web UI 中的 LDAP 设置示例	72
图 50 通话记录	73
图 51 拨打界面	74
图 52 GVC3220 三路会议	75
图 53 GVC3220 会议控制屏幕	90
图 54 会议控制操作	91
图 55 切换布局	92
图 56 本地布局	92
图 57 云布局	93
图 58 GVC3220 带演示的会议	94
图 59 GVC3220 参与者列表	95
图 60 GVC3220 通话详情	95
图 61 会议拨号 DTMF	96
图 62 FECC-远程摄像机控制	97
图 63 结束会议	97
图 64 电源关闭	98
图 65 在会议中关机	98
图 66 GVC3220 预约会议	99
图 67 未安装 GMS Google 套件	99
图 68 已结束会议详情信息	100
图 69 未开始会议详情信息	100
图 70 新增预约会议	101
图 71 设置-语音邮件	102
图 72 语音邮件访问号码提示	103
图 73 遥控器设置	105
图 74 Android 设备上的 GVC3220 遥控器应用程序	106
图 75 遥控器应用程序的二维码	106
图 76 基本设置-蓝牙	107
图 77 蓝牙界面	107



图 78 开放蓝牙检测.....	107
图 79 GVC3220 应用.....	108
图 80 文件管理文件夹.....	109
图 81 文件管理-搜索.....	109
图 82 文件管理-属性.....	109
图 83 文件操作界面.....	110
图 84 GVC3220 录像文件.....	111
图 85 设置向导首页-设置语言和时区.....	112
图 86 遥控器配对.....	113
图 87 遥控器配对.....	113
图 88 设置向导-接口检测.....	114
图 89 设置向导-以太网.....	114
图 90 设置向导-静态 IP.....	115
图 91 设置向导-Wi-Fi 扫描.....	115
图 92 设置向导-无线麦.....	116
图 93 设置向导-SIP 帐户.....	116
图 94 设置向导-遥控器.....	117
图 95 设置向导-IPVideoTalk.....	117
图 96 设置向导-完成.....	118
图 97 设置向导-连接 Wi-Fi.....	118
图 98 设置向导-扫描二维码.....	119
图 99 设置向导-移动端配置.....	120
图 100 设置向导-移动端配置完成.....	120
图 101 文件管理器-备份.....	121
图 102 新备份.....	121
图 103 GVC3220 自动备份屏幕.....	122
图 104 GVC3220 恢复备份数据.....	122
图 105 接口检测.....	123
图 106 其他状态检测信息.....	123
图 107 其他状态检测信息.....	124
图 108 系统应用程序.....	125
图 109 删 除应用程序.....	125
图 110 GVC3220 GS 应用市场.....	126
图 111 下载 GMS.....	127
图 112 GVC3220 IPVideoTalk 应用.....	128
图 113 IPVideoTalk 用户未激活.....	128
图 114 IPVideoTalk-通知.....	129
图 115 通知-消息.....	130
图 116 通知-详细信息.....	130
图 117 IPVideoTalk 帐户设置.....	131
图 118 拨打 IPVideoTalk 会议.....	131
图 119 预约 IPVideoTalk 会议-添加成员.....	132
图 120 全场会控.....	133
图 121 控制某个参会者.....	133
图 122 控制全场.....	134
图 123 选择云端录制.....	135
图 124 IPVideoTalk 录制.....	135
图 125 GVC3220 Web GUI-登录.....	136
图 126 GVC3220 Web GUI-应用配置项.....	137



图 127 GVC3220 Web UI 工具栏.....	138
图 128 GVC3220 Web UI-拨打.....	140
图 129 GVC3220 Web UI-通讯录.....	140
图 130 GVC3220 Web UI-群组.....	141
图 131 GVC3220 Web UI-预约会议.....	142
图 132 GVC3220 Web UI-通话记录.....	143
图 133 Web GUI-预置位设置.....	143
图 134 GVC3220 Web UI-摄像头控制.....	144
图 135 通过 LCD 进行恢复出厂.....	145
图 136 GVC3220 Web UI-恢复出厂.....	145
图 137 GVC3220 Web UI-恢复出厂确认.....	145



## 产品概述

GVC3220 是一个革命性的视频会议系统，它提供了一个交互式和沉浸式的视频会议环境，以提高协作和生产力。这款基于 SIP 的 GVC3220 允许用户将其视频会议解决方案与任何第三方 SIP 或 H.323 视频会议平台连接。此外，由于 GVC3220 是基于 Android 9.0 操作系统，用户将通过其 4K 超高清视频，多达 5 路 1080p 视频会议，屏幕共享功能，集成 Wi-Fi，蓝牙 5.0+EDR 以及更多功能来提升他们的体验。

GVC 系列支持 Grandstream 的 IPVideoTalk 视频和网络会议平台。这种基于付费订阅的服务允许用户托管在任何 GVC 设备上的任何会议转变为可以从 web 浏览器或 GVC 无缝加入的在线会议。把任何一个实体房间变成一个虚拟的，在线的会议场所。

GVC3220 具有业界领先的灵活性，互操作性，系统兼容性，应用丰富和易用性，消除了视频会议的传统障碍，为商务级视频会议解决方案树立了新的标杆。



# 技术规格

表 1 技术规格

规格说明	描述
协议/标准	SIP RFC3261, H.323, BFCP, TIP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6, OpenVPN®, SIMPLE,LLDP,
摄像头	1/2.5“, 800 万像素 CMOS, 4K, 30fps 输出
镜头	12 倍光学变焦, +/-30°垂直视角, +/-170°水平视角, 70.1°~7.4°(W)视场, 40.7°~4.2°(T)
网络接口	1×RJ45 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	集成双频段 802.11A/B/G/N/AC(2.4GHz 和 5GHz), 支持无线多媒体
蓝牙	集成蓝牙 5.0+EDR
视频输出	1x HDMI 2.0, 最高 4K 输出 1x HDMI 1.4, 最高 1080p 输出
视频输入	1x HDMI 1.4a, 分辨率最高 1080p
麦克风/扬声器	支持外接蓝牙或 2.4G 麦克风 1 个内置扬声器
音频输入/输出	1x Line 输入/输出 1x Media 输入/输出
遥控器	具有多点触控触摸板蓝牙和红外遥控器
辅助端口	1x USB 3.0 1x USB 2.0 1x SD 卡 1x 复位键
语音编解码器	支持 G.711u/A, G.722 (宽带), iLBC, Opus, G.722.1, G.722.1C, G729A/B
视频编解码器	H.265 BP/MP/HP, H.264 BP/MP/HP 视频分辨率高达 4K, 帧率高达 30fps, 比特率高达 8Mbps
MCU	最多 5 路 1080p@30fps 会议, 9 路 720p@30fps 会议



<b>人像视频分辨率</b>	从 1Mbps 到 8Mbps 的 4K, 从 1Mbps 到 4Mbps 的 1080p, 从 512Kbps 到 2Mbps 的 720p
<b>内容视频分辨率</b>	输入:720p, 1080p(HDMI) 编码:800×600, 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 920×1080 输出:720p, 1080p
<b>双流</b>	BFCP, 人像视频 (最高 4K@30fps)+内容视频 (最高 1080p@15fps)
<b>音频功能</b>	AEC, ANS, AGC, PLC, CNG/VAD
<b>视频功能</b>	FEC, 动态显示布局
<b>视频会议服务平台</b>	SIP, H.323, Grandstream IPVideoTalk, Bluejeans, Zoom
<b>电话功能</b>	保持, 静音, 可下载电话簿 (XML, LDAP), 呼叫等待, 呼叫历史记录, 灵活的拨号规则。
<b>示例应用程序</b>	Microsoft Teams, Zoom 等。 API/SDK 可用于高级自定义应用程序开发
<b>应用程序部署</b>	允许开发各种 Android 操作系统 9.0 兼容的应用程序, 已下载, 并在具有供应控制的嵌入式设备中运行
<b>QoS</b>	第 2 层 QoS(802.1Q, 802.1P)和第 3 层 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>安全</b>	用户和管理员级密码, 基于 MD5 和 MD5-sess 的身份验证, 256 位 AES 加密配置文件, TLS, 128/256 位 SRTP, HTTPS, 802.1x 媒体访问控制
<b>多语言</b>	英语, 汉语, 德语, 意大利语, 法语, 西班牙语, 葡萄牙语, 俄语。
<b>升级/配置</b>	通过 TFTP/HTTP/HTTPS 或本地 HTTP 上传进行固件升级, 使用 TR-069 或 AES 加密 XML 配置文件进行批量供应 (计划中)。检测 U 盘/SD 卡系统版本自动升级。
<b>电力与绿色能源效率</b>	通用电源适配器:输入:100~240VAC 50~60Hz 输出
<b>包装内容</b>	GVC3220 视频会议系统, GMD1208 无线麦克风, 遥控器, 4 节 AAA 电池, 通用电源, 网线 (2 米), HDMI 线缆(1x5 米, 2x1.5 米), 镜头清洁布, 支架, 快速安装指南
<b>温度和湿度</b>	操作温度:0°C ~ 40°C 存放温度:-10°C ~ 60°C 湿度:10%~90% (无冷凝)



认证	FCC: Part15 Class B; Part 15 Subpart C 15.247; Part 15 Subpart E 15.407; MPE. CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311. RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1. IC: ICES-003; RSS-GEN; RSS-247; RSS-102(MPE). HDMI/EAC/REACH/ROHS/WEEE
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 安装 GVC3220

### 设备包装内容

GVC3220 包装包含以下项目：

表 2 GVC3220 包装清单

1x GVC3220 视频会议系统,	1x 通用电源: - 电源线 - 电源适配器
1x GMD1208 无线麦克风,	
1x 遥控器,	螺钉和螺栓: - 2x 手拧螺钉 - 3 个 PM3*6 螺钉 - 4 个 PM6.0*30 螺钉 - 4x 膨胀螺栓
4 节 AAA 电池,	
1 根网络线缆 (2 米) ,	
1x 镜头清洁布,	HDMI 线缆: - 1x5 米 - 2x1.5 米
1x 镜头盖	
1x 壁挂式支架,	
快速安装指南	

### 连接 GVC3220






图 1 GVC3220 正面




图 2 GVC3220 背面

请按以下程序连接 GVC3220:

1. 使用以太网电缆将 GVC3220 的 LAN 端口连接到集线器/交换机或路由器（路由器的 LAN 侧）的 RJ-45 插座。
2. 使用 HDMI 电缆将 GVC3220 的 HDMI 主端口（蓝色标记）连接到主显示设备（如 TV）的 HDMI 端口。 如果您有其他显示设备，请连接 HDMI 副端口。  
注意:连接 HDMI 端口主和副时，请确保遵循端口顺序。如果在没有连接 HDMI 主端口的情况下连接 HDMI 副端口，GVC3220 将无法正常工作。
3. 将 48V 直流输出插头连接到 GVC3220 上的电源插孔； 将电源适配器插入电源插座。



4. 显示设备（例如，TV）将在顶部状态栏上显示带有 IP 地址的空闲主屏幕。
5. 将 SD 卡插入 SD 卡插槽。录音文件将保存在 SD 卡中。
6. （可选）将演示设备（例如笔记本电脑）连接到 GVC3220 HDMI IN 端口，以便在电话会议期间演示。
7. （可选）将 USB 附件（如鼠标，键盘，USB 闪存驱动器等）连接到 USB 端口。



表 3 GVC3220 背面接口

姓名	解释
<b>Line IN</b>	连接外部麦克风
<b>Line OUT</b>	连接外部扬声器
<b>HDMI 输入接口</b>	连接到 HDMI 输入设备进行演示。
<b>HDMI 输出接口</b>	<p>连接 HDMI 显示设备。</p> <p><b>注意:</b> 有 2 个 HDMI 输出端口。 标有蓝色的接口是主视频输出接口。 请确保在连接 HDMI 端口遵循端口顺序。 当只有 1 个 HDMI 输出时，它必须使用 HDMI 主输出。 如果您有其他显示设备，请连接 HDMI 副端口。 如果在没有连接 HDMI 主端口的情况下连接 HDMI 副端口，GVC3220 将无法正常工作。</p>
<b>SD 卡插槽</b>	插入 SD 卡存储通话录音和其他必要文件。
<b>USB 接口</b>	连接到 USB 设备（存储，鼠标，键盘...）。
<b>网络接口</b>	连接到 LAN 端口。
<b>电源接口</b>	连接电源适配器。 插上电源适配器时电源适配器上的箭头指示灯应朝上。
<b>工厂恢复</b>	GVC3220 上电时，用小引脚持续按下按钮 10 秒以上，即可恢复到出厂设置。

注:关于安装 GVC3220 的详细说明，请参阅 [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com) 上的 GVC3220 快速安装指南



连接 GVC3220 示意图:




图 3 GVC3220 连接图

## 将 GMD1208 连接到 GVC3220

1. 切换到 GVC3220 本地 GUI 上的设置 → 基本 → 无线麦克风页面:



图 4 连接无线麦克风

2. 用户可以按黄色快捷按钮显示详细的配对说明。
3. 按照说明，将 GMD1208 开启待配对状态，靠近 GVC3220 的扬声器，在 GVC3220 连接无线麦克风界面上按遥控器的红色快捷键进行搜索。它们将自动完成配对并连接。

**注意：**配对超时后 GMD1208 会红灯闪烁（此时如果 GVC 去搜索设备将搜索不到 GMD），请继续长按 GMD 静音键 3 秒待绿灯闪烁后松开，GMD 将重新进入配对状态。

关于 GMD1208，更多信息请访问 [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com) GMD1208 产品页面。

## 认识 GVC3220

### 遥控器

#### 遥控按键和触摸板






图 5 遥控器

表 4 GVC3220 遥控器按键说明

图标	名称	描述
	静音/DND	<ul style="list-style-type: none"> <li>在会议中静音 GVC3220。</li> <li>当 GVC3220 处于空闲状态时，按静音键启用/禁用免打扰模式。</li> </ul>
	演示文稿	<ul style="list-style-type: none"> <li>启用/禁用演示文稿功能，以便向会议中的所有成员发送演示文稿。</li> <li>当 GVC3220 处于待机模式时，启用/禁用演示功能，以投影方式显示连接到 HDMI 输出 1 的显示设备上的演示。</li> </ul>
	发送/应答/将参与方添加到会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>默认情况下，当 GVC3220 处于空闲模式时，访问拨号屏幕。</li> <li>输入电话号码，然后按键拨打。</li> <li>访问“邀请”屏幕以添加会议中的成员。</li> <li>按键打开后台会议。</li> <li>按键重拨最后一个呼叫。</li> </ul>
	结束呼叫/从会议中删除参与方	<ul style="list-style-type: none"> <li>删除会议中的成员。</li> <li>挂掉会议。</li> </ul>
	退格	按键删除输入字符。
	导航键:上/下/左/右	<ul style="list-style-type: none"> <li>按可调整光标移动。</li> <li>在相机模式下控制 PTZ 移动。</li> </ul>
	OK 键	<ul style="list-style-type: none"> <li>按确认操作。</li> <li>当光标在输入框中时，打开软键盘。</li> </ul>
	电源开/关	<p>LCD 提示按下此键后显示以下三个选项:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将 GVC3220 切换到休眠模式。</li> <li>断电</li> <li>重新启动</li> </ul> <p>当第二次按下电源按钮时，弹出窗口将关闭。</p>
	*/录像	<ul style="list-style-type: none"> <li>输入字段中的输入*。</li> <li>用作“.”拨打直接 IP 呼叫时。 例如 192.168.40.5。</li> <li>在通话中开始/停止录像。</li> </ul>



	<b>#/详细信息</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在输入字段中输入“#”。</li> <li>拨打直接 IP Cal 时用作“：“，例如 192.168.40.5:5060。</li> <li>在拨号屏幕上输入“#”作为重拨键。</li> <li>在呼叫期间在呼叫屏幕上显示呼叫详细信息。</li> </ul>
	<b>快捷键:红色</b>	在不同的屏幕环境下按下指定功能的每个快捷键。
	<b>快捷键:黄色</b>	
	<b>快捷键:蓝色</b>	
	<b>主页</b>	按下键返回主屏幕。
	<b>菜单</b>	按键查看更多选项。
	<b>后退</b>	按键返回上一屏幕或退出当前屏幕。
	<b>音量降低</b>	调低设备音量。
	<b>音量增大</b>	把设备音量调大。
	<b>放大</b>	放大屏幕或调整近焦。
	<b>缩小</b>	缩小屏幕或调整远处焦点。
<b>触控板</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>在触控板上滑动以移动鼠标光标。</li> <li>接触控板确认操作。</li> <li>用两个手指按压触控板，并向上/向下滑动，进行向上/向下翻页。</li> </ul>
	<b>数字键</b>	<p>输入数字 1-9 和字母。</p> <p>使用数字键输入的字母不会显示为字母，但可用于在呼叫界面中搜索联系人。例如，键入 5JKL，6MNO，4GHI，6MNO可以查找 John，如果它存在于 GVC3220 联系人列表中。</p>
	<b>摄像头</b>	在呼叫期间或处于空闲状态时切换到 PTZ 控制模式。
	<b>切换布局</b>	在会议中切换屏幕布局。



## 使用遥控器截图

用户可以长按遥控器上的红色快捷键  和蓝色快捷键  3 秒以上进行截图，截图图片将保存在 GVC3220 的内部存储器中。 用户可以在 GVC3220 的 **LCD 菜单 → 应用程序 → 文件管理器 → 内部存储 → 图片 → 截图** 访问屏幕截图。

## 使用遥控器

1. 打开遥控器后盖，安装四节 AAA 电池，将后盖装回，遥控器即可正常使用。此时遥控器为红外模式，使用时遥控器 LED 灯显示绿色。
2. 您还可以根据界面提示选择将遥控器与主机进行蓝牙配对：请将遥控器对准主机，长按 OK 键和 5 键，待遥控器顶部蓝灯闪烁后松开，遥控器将自动配对连接。使用时遥控器 LED 灯显示蓝色。

### 注意：

1. 用户可以下载蓝牙遥控器应用，安装在安卓设备上。该应用可以作为遥控器的替代。
2. 遥控器配对好之后，用户可以根据设置向导一步步设置 GVC3220。用户也可以跳过设置向导直接使用 GVC3220。

如果遥控器无法配对并连接到 GVC3220，请按照以下步骤进行故障排除：

- 将电池放入电池壳中时，检查电池极性。确保电池放置在遥控器中的正确方向。
- 检查电池电量。

注意：如果 GVC3220 遥控器在上面诊断的情况下仍然不工作，请尝试另一个遥控器或与设备提供商联系。

## 使用鼠标和键盘

当 USB 鼠标插入 GVC3220 时，用户可以单击 USB 鼠标的左键，执行以下操作：

- 访问菜单
- 检查复选框或启用/禁用一个选项
- 弹出下拉列表中单击组合框
- 切换输入法的输入框，点击相应的按钮上的软键盘输入字符



- 在软键盘上左键双击 ，可以切换到英文输入法中的“始终使用大写”。
- 单击 USB 鼠标右键退出当前显示的菜单。它将返回到上一个菜单，而不保存配置。

## 认识 LED 指示灯

GVC3220 LED 指示灯可用于通知用户设备的当前状态。请参见下面的状态说明。

表 5 GVC3220 LED 指示灯状态描述

LED 指示灯状态	描述
绿色常亮	正在引导或设备已经启动
绿色快闪（每 0.5 秒）	按遥控器上的任何按钮
红色常亮	重新启动
红色快闪（每 1s）	<ul style="list-style-type: none"> <li>升级</li> <li>恢复出厂</li> </ul>
红色快闪（每 0.2 秒）	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度&gt;80 度</li> <li>摄像机连接失败</li> </ul>
红色快闪（每 2s）	休眠模式
蓝色常亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>录像</li> <li>设备正在进行呼叫</li> </ul>
蓝色快闪（每 0.5 秒）	配对遥控器
绿色慢闪	老化测试
关	<ul style="list-style-type: none"> <li>断电</li> <li>设备关机</li> </ul>

## 状态图标

GVC3220 状态图标显示在 GVC3220 LCD 显示设备顶部状态栏的右侧。当 GVC3220 处于主屏幕时，用户可以通过长按 GVC 遥控器上的菜单键或按下向上方向键，在下拉面板中查看顶部状态栏通知细节。



图 6 GVC3220 下拉通知栏

对于一些通知，如预约会议，语音邮件...，用户可以使用 GVC 遥控器来选择它。它会将用户导航到相应的应用程序。

下表列出了 GVC3220 上使用的主要状态图标。

表 6 GVC3220 状态图标说明

图标	描述	图标	描述	图标	描述
	未接呼叫		正在进行的呼叫		自动应答已启用
	以太网已连接		以太网断开		尝试连接到以太网
	PPPoE 已连接		PPPoE 连接失败		PPPoE 已断开连接
	VLAN 配置成功		正在配置 VLAN		VPN 已连接
	VPN 连接失败				
	Bluetooth 已连接		DND 模式已启用		下载或读取固件错误
	遥控电池电量不足		遥控器已连接并配对		遥控器未连接和配对
	SD 卡已插入		USB 闪存驱动器已插入		正在使用扬声器
	未读语音邮件		联系人存储已满		SD 卡存储已满
	Wi-Fi 已连接。		Wi-Fi 已断开连接		音量变为静音
	呼叫前转已设置		Wi-Fi 信号强度		未知 Wi-Fi
	Wi-Fi 显示已打开				

## 使用屏幕键盘

### 字母键盘

在屏幕需要输入的地方，通过单击遥控器上的 OK 键可以打开键盘，键盘支持多种语言输入方式。



图 7 软键盘-字母键盘

注意:点击  切换大小写。

### 数字和符号

若要输入数字和符号，请点击默认键盘上的  按钮以切换到数字/符号。




图 8 软键盘-符号和数字

## 主屏幕

在 GVC3220 的主屏幕，用户可以轻松访问应用程序，摄像头，预约会议，拨打，通讯录和设置。按 GVC3220 遥控器上的导航键选择选项。

注意: 按下遥控器上的“返回”键可以隐藏主界面图标。再次按下 GVC3220 遥控器上的“返回”键显示图标。





图 9 GVC3220 主屏幕

### GVC3220 菜单

每个菜单打开一个选项列表。按箭头键导航到您需要的菜单选项。然后按“确定”进入进一步的选项或确认显示的设置。按  键返回，按  键回到主界面。

### 屏幕锁定

GVC3220 支持屏幕锁定。当启用并配置后，将要求用户在主屏幕上输入锁屏密码解锁。要使用此功能，请执行以下步骤：

1. 进入 GVC3220 LCD 菜单 → 设置 → 系统 → 安全，
2. 选择“屏幕锁定和密码”。然后设置屏幕锁定代码。



图 10 屏幕锁定密码

3. 重新启动，进入休眠模式或关闭 GVC3220 电源。



4. 当 GVC3220 再次启动时，将需要屏幕锁定代码。 用户可以通过使用 GVC 遥控器输入密码来解锁屏幕。

## 系统配置

用户可以在 LCD 菜单→ 设置→ 系统下调整 GVC3220 的系统配置。



图 11 设置-系统

## HDMI 设置




图 12 系统-HDMI 设置

- **HDMI 1 输出:** 设置 HDMI 1 输出分辨率。最高 4K 分辨率，默认为 1080P（视电视分辨率而定）。
- **HDMI 屏幕百分比:** 用户可以在 0% 到 100% 之间配置屏幕百分比。这将调整显示器上显示的图像大小。当输出设备（例如，LCD 显示器或电视）无法完全显示 GVC3220 屏幕时，请使用此选项。
- **其他:** 图像模式，HDMI 2 输出分辨率（如果不使用接口，此参数将设置为“断开连接”）和 HDMI 消



费电子控制（自动关闭设备/电视）。

## 会场名称




图 13 系统-会场名称

- **会场名称:**配置显示在本地视频上的会场名称。
- **显示位置:**将会场名称的位置设置在视频的左上角, 右上角, 左下角或右下角。默认设置为“左上角”。
- **显示持续时间:**配置持续时间以显示会场名称。用户可以选择不显示, 1分钟, 5分钟, 10分钟或始终显示。默认设置为“始终显示”。
- **高级设置:**
  - 透明度: 显示会场名称的透明度, 可设置不透明到 20%的透明度。
  - 水平偏移: 向左或向右偏移, 将水平位置从 0 调整到 96, 默认设置为 0。
  - 垂直偏移: 向上或向下偏移, 将垂直位置从 0 调整到 96, 默认设置为 0。
  - 字体颜色: 选择会场名称显示的颜色。默认颜色为白色。
  - 字体大小: 选择会场名称字体大小。默认值为中。
  - 加粗: 配置会场名称是否以粗体显示。默认设置为“禁用”。

## 存储





图 14 系统存储

- 显示 GVC3220 内部存储详细信息。

## 应用程序和应用帐号

后一个选项显示可用/已安装的应用程序和使用的相关 Google 帐户




图 15 可用应用程序列表

注意:用户可以通过“应用程序帐户”部分管理他们的 google 帐户




图 16 添加 Google 帐户





**注意:** GVC3220 管理员可以通过 LCD 菜单访问多个高级选项设置。“网络”部分专用于以太网/Wi-Fi 连接参数。“基本”部分允许语言，日期/时间，音频/视频，电源和无线管理器配置。“状态”部分保存帐户，接口和远程控制状态检测和修改。至于“高级”部分，它将提供 Web 访问配置，安全设置，维护参数和故障排除工具。有关更多信息，请参阅 GVC3220 管理指南。

## 连接网络

GVC3220 支持多种网络连接（以太网，Wi-Fi）和设备连接（包括 USB，SD 卡和蓝牙设备）。当 GVC3220 首次启动时，设置向导将引导用户进行基本配置。

### 以太网

如果用户想使用以太网连接进行网络访问，请将以太网电缆插入 GVC3220 背面的 LAN 端口。默认情况下，以太网连接在 IPv4 和 IPv6 协议上都作为 DHCP 打开。要在 GVC3220 上设置以太网，请转到 LCD 菜单→设置→网络→以太网。




图 17 以太网设置

GVC3220 通过将首网络协议设置为 IPv4 或 IPv6，提供了将一个协议优先于另一个协议的可能性。

### 使用 IPv4

要使用 IPv4 协议配置 GVC3220，请执行以下步骤：

1. 将以太网电缆插入 GVC3220 背面的 LAN 端口。



2. 转到 LCD 菜单 → 设置 → 网络 → 以太网 → IPv4 设置。
3. 点击“地址类型”选择 DHCP, 静态 IP 或 PPPoE 作为地址类型。
  - 对于 DHCP, 保存设置, GVC3220 能够从网络中的 DHCP 服务器获取 IP 地址。




图 18 IPv4 设置-DHCP

- 对于静态 IP, 请输入 IP 地址, 子网掩码, 默认网关, DNS 服务器以及正确连接 GVC3220 到网络的备用 DNS 服务器。



图 19 IPv4 设置-静态

- 对于 PPPoE, 输入 PPPoE 帐户 ID 和密码, 以便 GVC3220 从 PPPoE 服务器获取 IP 地址。




图 20 IPv4 设置-PPPoE

**注意:**



- 按底部黄色快捷键保存设置。
- 按底部蓝色快捷键取消设置。

## 使用 IPv6

要使用 IPv6 协议配置 GVC3220，请执行以下步骤：

- 将以太网电缆插入 GVC3220 背面的 LAN 端口
- 转到 **LCD 菜单 → 设置 → 网络 → 以太网 → IPv6 设置**。
- 点击“地址类型”选择 DHCP 或静态 IP 作为地址类型。
  - 对于 DHCP，保存设置，GVC3220 能够从网络中的 DHCP 服务器获取 IP 地址。




图 21 IPv6 设置-DHCP

- 对于静态 IP，配置 IPv6 地址，DNS 服务器 1，DNS 服务器 2 和首选 DNS 服务器，输入格式为 2001:DB8:1:2::3 的 IPv6 地址。



图 22 IPv6 设置-静态 IP



## Wi-Fi

在 LCD 显示屏上，转到设置 → 网络 → Wi-Fi 打开和配置 Wi-Fi。




图 23 网络设置

### 打开/关闭 Wi-Fi

一旦开启 Wi-Fi，GVC3220 就会自动启动范围内的扫描。扫描结果将显示 Wi-Fi 网络列表。点击 SSID 并输入正确的密码信息以连接到选定的 Wi-Fi 网络。



图 24 打开/关闭 Wi-Fi

#### 注意:

- 按底部红色快捷键添加网络。
- 按黄色快捷键扫描可用的 Wi-Fi 网络。
- 按蓝色快捷键可访问高级 Wi-Fi 选项。对话框将显示附加选项“IP 设置”。选择静态 IP，输入 IP 地址，子网掩码，以及 GVC3220 正确连接到网络的默认网关。



## 无线投屏

无线投屏功能通过 Wi-Fi 对 GVC3220 中的其他设备进行屏幕镜像。请参考以下步骤在 GVC3220 屏幕上显示您设备的屏幕：

1. 打开 Wi-Fi。
2. 在 LCD 显示屏上，转到**设置 → 网络 → 无线投屏**，打开配置项以启用无线投屏。



图 25 打开无线投屏

3. 在您想要投屏的设备上，转到“屏幕镜像”功能页并启用无线显示。
4. 您的设备将在可用设备列表中显示 GVC3220。
5. 选择 GVC3220。无线投屏将立即启动。

## 高级网络设置

### 代理

如果您的网络需要通过代理，您可以在**设置 → 高级 → 网络高级设置 → 代理**下配置代理服务器，端口和绕过选项。





图 26 代理设置

### 802.1x 模式

在设置 → 高级 → 网络高级设置 → 802.1x 下。默认情况下，802.1x 是禁用的。将 802.1x 模式选择为“EAP-MD5”，“EAP-TLS”或“EAP-PEAP”以打开 802.1x。一旦启用，用户需要输入身份和密码，以便在网络中进行身份验证。



图 27 802.1X



表 7 GVC3220 802.1x 模式参数

参数	描述
802.1x 模式	允许用户启用/禁用 802.1x 和配置 802.1x 模式。默认值设置已禁用。
身份	输入 802.1x 模式的标识信息。
MD5 密码	输入 802.1x 模式的 MD5 密码。
CA 证书	上载 802.1x 模式的 CA 证书。
客户端证书	上载 802.1x 模式的 CA 证书。
私钥	上载 802.1x 模式的私钥。

### LLDP 和 VLAN 设置

进入 GVC3220 主屏幕，转到设置→ 高级→ 网络→ 高级设置，在 GVC3220 上配置 LLDP。



图 28 LLDP/VLAN 设置

#### 注意:

- 按黄色快捷键保存配置
- 蓝色快捷键按取消配置

表 8 GVC3220 LLDP 配置参数

参数	描述
----	----



<b>LLDP</b>	开启或禁用 LLDP。默认设置为“打开”。
<b>SIP 的第 3 层 QoS</b>	此字段定义 SIP 数据包的第 3 层 QoS 参数。它是用于 IP 优先级，差异服务器或 MPLS 的值。默认值为 26。
<b>音频的第 3 层 QoS</b>	此字段定义音频数据包的第 3 层 QoS 参数。它是用于 IP 优先级，差异服务器或 MPLS 的值。默认值为 46。
<b>视频的第 3 层 QoS</b>	此字段定义视频数据包的第 3 层 QoS 参数。它是用于 IP 优先级，差异服务器或 MPLS 的值。默认值为 34。
<b>第 2 层 QoS 802.1Q/VLAN 标记</b>	为 LAN 端口分配第 2 层 QoS 数据包的 VLAN 标记。默认值为 0。注意：在了解 VLAN 的设置或咨询网络管理员之前，请不要更改设置。否则，设备可能无法获得正确的 IP 地址。
<b>第 2 层 QoS 802.1p 优先级</b>	分配第 2 层 QoS 数据包的优先级值。默认值为 0。

## 摄像头

用户可以设置预置位，摄像机参数，开始录制，并在摄像头画面上进行截图。有 3 种方法可以访问摄像头画面：



- 点击主屏幕上的 Camera 图标。
- 按下遥控器上的 摄像头按键。

GVC3220 摄像头具有以下选项：

- 按遥控器上的录像按钮，启动或停止本地录像。
- 按遥控器上的红色快捷按钮编辑预设。
- 按遥控器上的黄色快捷按钮可编辑图像模式，白平衡，降噪，MF/AF 等图像参数。
- 按遥控器上的蓝色快捷按钮进行截图。
- 按遥控器上的数字键应用预置位的设置。





图 29 GVC3220 摄像头

## 预置位

### 添加预置位

用户可以创建和保存最多 24 个相机预设，每个预设都存储相机位置和焦距。按照以下步骤添加预置：

1. 进入摄像头应用，并按遥控器红色快捷键进入预设屏幕。



图 30 GVC3220 添加预置位

2. 选择预设窗口，按遥控器上的蓝色快捷键即可进入编辑屏幕。



3. 使用遥控器调整相机位置和放大/缩小。
4. 在遥控器上按“确定”键保存预设，按  后退键取消预设。

**注意：**

- 按  删除预置
- 按  重命名预设
- 按  编辑预置位

### 摄像头参数配置

按下 GVC3220 遥控器上的黄色快捷键打开参数设置，设置屏幕如下所示。参考下表，使用遥控器上的导航键配置参数。



图 31 GVC3220 摄像头参数设置



表 9 GVC3220 摄像头参数说明

参数	描述
<b>图像模式</b>	<p>GVC3220 有 5 种内置模式和“手动”定制。当设置为“手动”时，按“确定”键访问每个设置来配置锐度、对比度、饱和度和亮度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>清晰度：更高的清晰度带来更高的屏幕清晰度。显示在屏幕上的对象有更多锐化边缘。</li> <li>对比度：设置更高的值带来更多不同的颜色对比。</li> <li>饱和度：值越高颜色越深。</li> <li>亮度：值越高，色彩越亮。</li> </ul>
<b>白平衡</b>	<p>这是用来显示精确图像的。 用户可以设置为“手动”或“自动”。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为“自动”时，设备会根据当前环境自动调整参数。</li> <li>当设置为“手动”时，设备将禁用“自动”模式。按“确定”键进入手动设置屏幕，手动调整红色或蓝色增益以获得更好的白平衡。</li> </ul>
<b>降噪</b>	用户可以设置为“关”，“低”，“中”或“高”。降低水平越高带来的影响越小图像噪声。
<b>交流电频率</b>	用户可以设置为 50Hz 或 60Hz。
<b>摄像头移速</b>	设置摄像头转动的速度。
<b>红色快捷键 (MF+)</b>	手动对焦：增加焦距。
<b>黄色快捷键 (mF-)</b>	手动对焦：减少焦距。
<b>蓝色快捷键 (AF)</b>	自动对焦



# 外围设备

## 外部 USB 设备

GVC3220 USB 接口可连接 USB 鼠标，USB 键盘或 USB 存储设备。

### 使用 USB 鼠标/键盘

当将 USB 鼠标插入 GVC3220 时，用户可以看到屏幕上的光标，移动光标进行操作。当将 USB 键盘插入 GVC3220 时，用户可以使用 GVC3220 遥控器导航到输入界面，点击键盘上的按键来检查是否安装成功。

## 存储设备

连接和访问 USB 存储设备：

1. 将存储设备插入 GVC3220 后部的适当端口（USB 或 SD 卡）。
2. GVC3220 需要几秒钟准备连接。
3. 一旦安装成功，USB/SD 卡图标将显示在状态栏上。用户可以到 GVC3220 LCD → 应用 → 文件管理 → USB/SD 卡访问和管理您的数据。



图 32 存储设备



4. 用户可以查看，复制/粘贴或删除 USB 存储设备上的文件。



图 33 浏览存储设备

#### 注意事项:

- 如果用户想要录像，必须插入外部 SD 卡，录像文件将自动保存在外部 SD 卡中。建议使用容量较大的 SD 卡进行通话录像。
- 有关更多信息，请参阅本文档中的“文件管理器”部分。

## 麦克风和扬声器

GVC3220 标配了一台无线麦克风 GMD1208，有关更多信息，请参见本文档中的“连接 GMD1208 至 GVC3220”部分。同时也可以外接 Line In、USB、蓝牙等音频输入设备。

GVC3220 内置了一个扬声器，但不做为声音输出使用。您可以外接蓝牙、USB、HDMI Out、Line Out 等音频输出设备以获得更好的音频效果。

注意:

- 当有多个音频设备连接到 GVC3220 时，用户可以通过 **LCD 菜单→设置→音频→音频设备** 来配置想用的音频设备。
- 用户可以进入 **LCD 菜单→设置→基本→音频** 来检查当前的音频输入/输出设备。请参考以下截图:




图 34 音频

## 拨打

### 帐户

GVC3220 支持以下配置账户类型:

- 一个 IPVideoTalk 帐户（默认帐户），
- 一个 SIP 帐户，
- 一个 H.323 帐户，
- 一个 Bluejeans 帐户
- 一个 Zoom 账户。

在进行呼叫之前，请选择想用的帐户进行注册。下图显示 IPVideoTalk 帐户已成功注册，在 LCD 显示设备顶部状态栏的左侧。





图 35 IPVideoTalk 帐户已注册

## 拨打

一旦帐户注册成功，用户可以使用以下两种方式拨打。

- 按遥控器左下角的 拨号图标。



- 在 LCD 显示设备上，单击主屏幕上的 图标。

在拨号框中输入数字。如果该数字或数字对应的字母与 GVC3220 中的联系人和呼叫历史相匹配，则将显示一个数字下拉列表。例如，输入 5JKL，6MNO，4GHI 和 6MNO 将显示“5646”或“john”，如果联系人“john”存在。匹配的字符将以红色突出显示。

- 按 GVC3220 遥控器上的蓝色快捷键切换账号类型。
- 按红色快捷键切换音频/视频呼叫
- 按遥控器上的 键取消呼叫。



图 36 GVC3220 呼叫屏幕



## 直接拨打号码

- 在拨号屏幕上。使用遥控键盘输入数字或单击输入框弹出软键盘输入数字。

- 按遥控器  或将光标移动到拨号屏幕上的图标 ( 音频呼叫) / ( 视频呼叫) 拨出。
- 



注意:

- 默认情况下, GVC3220 允许用户按#键作为发送键。可以通过 web GUI 账户 SIP/Bluejeans/Zoom 呼叫设置中的选项“Use#as Dial Key”来禁用此行为。
  - 当输入联系人中存在的姓名的首字母或完整拼写时, 此联系人将显示在下拉列表中。例如, 如果用户通过按遥控器上相应的数字“2”(ABC), “6”(MNO), “9”(WXYZ)输入 Amy, Amy 的姓名和号码会显示在列表中, 如果联系人中存在, 用户可以选择它拨出。
- 

## 重拨

如果有拨号记录, 用户可以拨出上次拨号的号码。进入拨号界面, 然后按“#”键或  拨打。

## 通过联系人拨打号码

按照以下步骤通过联系人拨打号码:



通讯录

- 在 LCD 显示设备上, 通过点击主屏幕上的  访问通讯录。
- 使用遥控器导航键在通讯录中的“联系人”导航并选择。
- 按遥控器  拨出。

## 通过呼叫历史记录拨号

- 访问主屏幕上的应用程序—>通话记录。
- LCD 将显示所有的呼叫历史。通在呼叫历史记录列表中选择呼叫历史记录。



3. 按遥控器  拨出。

## 直接 IP 呼叫

直接 IP 呼叫允许 GVC3220 和另一个 VoIP 设备在没有 SIP 代理的情况下以特定的方式彼此交谈。在下列情况下，可以进行直接 IP 呼叫：

- GVC3220 和 VoIP 电话都有公共 IP 地址，或
- GVC3220 和 VoIP 电话都位于同一 LAN/VPN 下，使用私有或公有 IP 地址，或
- NAT 已禁用或 GVC3220 NAT 已禁用。

两台设备都可以通过使用公共或私有 IP 地址（带有必要的端口转发或 DMZ）的路由器连接。

如果想直接拨打 IP 电话，请按以下步骤进行：

1. 访问 GVC3220 LCD 上的拨号屏幕。
2. 按遥控器上的蓝色快捷键 ，弹出呼叫模式设置画面，将模式设置为“SIP”。
3. 输入目标 IP 地址。例如，如果目标 IP 地址为 192.168.124.123，端口为 5062，用遥控器输入 192\*168\*124\*123#5062，遥控器上\*键表示点(.)，# 键表示冒号(:)。或者按 OK 键调出软键盘，在软键盘上输入 192.168.124.123:5062
4. 按遥控器上的红色快捷键  选择“音频呼叫”或“视频呼叫”。
5. 按遥控器  拨出。

## 寻呼/对讲机

在放置寻呼/对讲机之前，请确保被叫方已启用寻呼/对讲机，以便其能够自动应答寻呼/对讲机呼叫。进行寻呼/内部通话：

1. 进入 GVC3220 上的拨号界面。
2. 输入要拨打的号码，后跟\*74。
3. 按遥控器上红色快捷键选择“音频呼叫”或“视频呼叫”。
4. 按遥控器  键拨出。



## BlueJeans/Zoom

GVC3220 支持 Bluejeans/Zoom 帐号呼叫。请执行以下步骤：

- 在拨打界面，按下遥控器上的蓝色快捷键，可以在 SIP/H.323/IPVideoTalk/BlueJeans/Zoom 帐户之间进行模式选择。




图 37 Bluejeans/Zoom 呼叫界面

- 当呼叫模式显示 BlueJeans 或 Zoom 时，输入 BlueJeans/Zoom 会议 ID 和会议密码。

- 按下遥控器的拨打  或点击屏幕  按钮，进行拨打。

有关如何在 GVC3220 上使用 BlueJeans 的更多信息，请参阅以下链接:

[http://www.grandstream.com/sites/default/files/resources/GVC3220\\_BlueJeans\\_application\\_note.pdf](http://www.grandstream.com/sites/default/files/resources/GVC3220_BlueJeans_application_note.pdf)



## 接听来电

当设备处于空闲状态且有 SIP 或 IPVideoTalk 帐户进行的传入视频呼叫时，设备将显示呼叫屏幕，如下所示：



图 38 GVC3220 呼入屏幕

- 当收到来电时，用户将听到呼叫等待音，LCD 显示呼叫者姓名和号码。
- 可选择“视频接听”、“音频接听”或“拒接”。

## 呼叫保持

在正在进行的呼叫期间，按  将呼叫置于保持状态。



图 39 保持



- GVC3220 在屏幕右下方显示正在进行的对话时间。



- 在 LCD 显示屏上，单击 取消保持。 用户也可以点击 或按遥控器 结束通话。
- 如果当前呼叫是视频呼叫，则当呼叫处于保持状态时，屏幕不会显示远程视频。

## 静音

在通话期间，按 键静音，再次按该键取消静音。也可以在菜单→静音功能下操作。



图 40 静音

## 录像

在通话过程中，用户可以将视频录制到插入 GVC3220 的外部 SD 卡上。录制后，用户可以在“录制管理”应用程序中查看录制的视频，也可以从 web UI 下载视频。更多详情请参阅“录像”一章。


1. 在活动呼叫期间，按遥控器上的  录像键开启录像。一个红色的 Rec 图标将显示在屏幕的左上角。
2. 当呼叫完成时，录音文件将自动保存到配置的保存路径。用户还可以随时按下遥控器  停止录制。

或者，转到 GVC3220 呼叫屏幕菜单→录像（包含音视频）/录音（仅音频）开启录制。

### 注意：

当启用 IPVideoTalk 录制时，屏幕左上角将出现  图标。 表示正在进行本地视频录制， 表示正在进行本地音频录制。

## 免打扰

当免打扰（请勿打扰）开启时，进入 GVC3220 的呼叫将被阻塞而不振铃。一旦启用，免打扰图标  将显示在屏幕顶部的状态栏中。

- 当 GVC3220 处于空闲屏幕时，用户可以按遥控器上的  按钮来开启/关闭免打扰。
- 当 GVC3220 处于通话状态时，用户可以在呼叫屏幕菜单→DND 模式上打开/关闭免打扰。这不会影响当前呼叫，它将从下一个来电开始生效。
- 若已激活免打扰，状态栏将显示以下通知：



## 未接来电



当有未接来电时，主屏幕上的 **Call** 呼叫图标会显示未接来电数量。一旦进入拨号界面，提醒图标就会消失。



图 41 未接来电通知

呼叫转移（无条件/无应答/忙/基于时间）可以从 web GUI 设置。登录 GVC3220 web GUI 并转到帐户 →SIP →通话设置。详情请参阅《GVC3220 管理指南》。

## 通讯录

GVC3220 通讯录帮助用户轻松存储和管理号码和联系人信息。用户可以在 GVC3220 上添加联系人，也可以从外部设备导入联系人，还可以从服务器下载。在 GVC3220 主界面上点击“通讯录”。





图 42 通讯录



图 43 进入通讯录

- 本地通讯录:用于显示所有联系人。
- 本地群组:用于查看群组，选择一个组以查看组详细信息。
- 企业联系人:用于查看 IPVideoTalk 联系人。



- 操作

- 搜索: 用户可以在对话框中输入关键字进行搜索。 GVC3220 将自动显示与搜索关键字相关的联系人。同时支持模糊搜索和精确搜索。
- 选择联系人, 按下 GVC3220 遥控器“拨打”键或者“确定”键即可拨通想要呼叫的联系人。
- 新建:按遥控器上的蓝色快捷键进入新建联系人界面, 填写联系人信息, 按遥控器上的黄色快捷键保存。
- 编辑:按遥控器上的黄色快捷按钮。
- 批量删除:按红色快捷键进入联系人删除屏幕。选择不需要的联系人并使用红色快捷键删除。

## 添加联系人/组

### 添加单个联系人

按照以下步骤添加一个联系人:

1. 按 GVC3220 遥控器上的蓝色快捷键进入新建联系人界面。



图 44 新建联系人

2. 输入联系人信息。

注意:此界面允许将联系人添加到本地群组。

3. 按黄色快捷键保存联系方式。
4. 按红色快捷键添加更多字段。
  - 用户可以按红色快捷键添加更多联系信息。



## 添加组

在 LCD 菜单 → 通讯录 → 本地群组下可以新建群组。



图 45 新建群组

1. 输入一个组名，点击“确定”添加一个新组。
2. 选择需要添加到群组的联系人并保存。
3. 按遥控器上的红色快捷键修改群组名称。
4. 按黄色快捷键保存操作。

## LDAP 联系人

可以在 GVC3220 LCD 主界面→ 应用程序→ LDAP 联系人进入应用程序。它帮助用户轻松地访问和管理联系人。




图 46 LDAP 联系人界面



- 按  将所选 LDAP 联系人添加到本地通讯录
- 按  “批量添加”，将显示以下屏幕：



图 47 LDAP 联系人-批量添加

- 按  获取 LDAP 设置参数：



图 48 LDAP 联系人-设置

## LDAP 设置

在 GVC3220 上开始使用 LDAP 之前，用户必须先进行 LDAP 设置。按蓝色快捷键访问 LDAP 设置，或者用户可以在 GVC3220 Web UI → 通讯录 → LDAP 页面下进行配置。

表 10 GVC3220 LDAP 参数设置

<b>连接模式</b>	它将用于选择 LDAP 搜索的协议，LDAP 或 LDAPS。
<b>服务器地址</b>	用于配置 LDAP（轻量级目录访问协议）服务器地址。
<b>端口</b>	它用于配置 LDAP 服务器端口。默认 LDAP 端口号是 389。
<b>根节点</b>	它用于配置 LDAP 搜索库。这是目录中请求开始搜索的位置。 示例: 例:DC=GrandStream, DC=COM OU=Boston, DC=GrandStream, DC=com
<b>用户名</b>	它用于配置 LDAP 服务器的绑定“用户名”。 某些 LDAP 服务器允许匿名绑定，在这种情况下，设置可以保留为空。
<b>密码</b>	它用于配置 LDAP 服务器的绑定“密码”。 如果 LDAP 服务器允许匿名绑定，则该字段可以保留为空。
<b>LDAP 名字属性</b>	它用于配置 LDAP 搜索结果中返回的每个记录的“名字”属性。此字段允许用户配置多个空格分隔的名称属性。 示例:gn cn 序号说明
<b>LDAP 号码属性</b>	它用于配置 LDAP 搜索结果中返回的每个记录的“号码”属性。此字段允许用户配置多个以空格分隔的数字属性。 示例: telephoneNumber Mobile
<b>LDAP 邮件属性</b>	它用于配置 LDAP 搜索结果中返回的每个记录的“邮件”属性。 示例: mail



<b>LDAP 名字筛选器</b>	它用于配置用于名称查找的筛选器。示例： ((CN=%)(SN=%))返回所有具有以输入前缀开头的“CN”或“SN”字段的记录； (！(sn=%))返回所有没有以“sn”字段开头的记录带有输入的前缀； (&(cn=%)(telephoneNumber=*))返回所有“cn”字段以输入的前缀开始并设置“telephoneNumber”字段的记录。
<b>LDAP 号码筛选器</b>	它用于配置用于号码查找的筛选器。示例： ((telephoneNumber=%)(mobile=%))返回所有具有以输入前缀开头的“telephoneNumber”或“mobile”字段的记录； (&(telephoneNumber=%)(cn=*))返回所有具有以输入前缀开头的“telephoneNumber”字段和“cn”字段的记录设置。
<b>LDAP 邮件筛选器</b>	它用于配置用于邮件查找的筛选器。示例： (邮件=%)
<b>LDAP 显示名属性</b>	它用于配置显示在电话上的名称属性。最多可显示 3 个字段。 示例： %cn%sn%电话号码
<b>最大返回条数</b>	它用于配置 LDAP 服务器要返回的最大结果数。如果设置为 0，服务器将返回所有搜索结果。 默认设置为 50。
<b>搜索超时(ms)</b>	它用于配置服务器处理请求和客户端等待服务器返回的间隔（以毫秒为单位）。默认设置为 30。
<b>拨号时进行 LDAP 查找</b>	它用于设置是否允许拨号时执行 LDAP 号码查找，默认设置为“否”。
<b>来电时进行 LDAP 查找</b>	它用于设置是否允许有来电时执行 LDAP 号码查找。默认设置为“否”。



下面是 web UI 中 GVC3220 LDAP 设置的示例配置。LDAP 服务器是 Grandstream UCM6xxx:

连接模式 ②	LDAPS
服务器地址 ②	192.168.160.76
端口号 ②	636
根节点 ②	dc=pbx,dc=com
用户名 (绑定节点) ②	cn=admin,dc=pbx,dc=com
密码 ②	*****
LDAP名字属性 ②	CallerIDName
LDAP号码属性 ②	AccountNumber
LDAP邮件属性 ②	
LDAP名字筛选规则 ②	(CallerIDName=%)
LDAP号码筛选规则 ②	(AccountNumber=%)
LDAP邮件筛选规则 ②	
LDAP显示名属性 ②	AccountNumber CallerIDName
最大返回条数 ②	50
搜索超时 (秒) ②	30
拨号时进行LDAP查找 ②	<input checked="" type="checkbox"/>
来电时进行LDAP查找 ②	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>保存</b>	

图 49 Web UI 中的 LDAP 设置示例

## 通话记录

通话记录提供用户访问最近呼叫的历史记录。 用户可以查看所有记录，包含来电，去电，未接来电和会议等不同类别的会议记录。

要访问通话记录，

1. 转到主界面→ 应用程序→ 通话记录，按“OK”键进入。
2. 选择某条通话记录后，可以按“OK”键或者拨打  键再次拨打。





图 50 通话记录

- 用户可以选择“批量删除”“查看详情”或“重新预约”历史记录。



注意:通话记录也显示所有会议历史记录。按“确定”键或“拨打”键直接拨打，无需再输入密码。但是，如果会议不存在或密码已更改，则重新拨号将失败。

### 从通话记录添加联系人

- 进入通话记录，按黄色快捷键打开记录详情界面。
- 再次按黄色快捷方式“添加”到联系人。
- 若历史号码未添加过联系人，将跳转到“新建联系人”界面，或已添加过联系人，可以选择添加为新联系人或现有联系人。
- 填写联系方式，按遥控器上的黄色快捷键保存联系人。



# 会议

## 设备布局

GVC3220 最多支持 5 路 1080p 视频会议。它既可以作为发起会议的主持人，也可以作为成员加入其他会议。用户可以连接多个 HDMI 输出设备用于会议。当插入多个 HDMI 显示设备时，HDMI（蓝）接口是主要输出。连接到 HDMI（蓝）接口的设备默认情况下显示本地会场，而其他设备自动显示远程会场。如果 HDMI IN 设备插入 GVC3220，则连接到 HDMI（蓝）接口的设备显示 HDMI 输入的表示，而其他设备将显示视频华民。在会议期间，用户可以点击 GVC3220 遥控器返回键返回到主屏幕，后台显示会议视频。

## 发起会议

会议可以通过多种方式发起：

- **从拨打界面发起：**

1. 访问“拨打”界面，在文本框中输入号码或从下面的列表中选择成员。
2. 按遥控器  或点击屏幕上的“呼叫”按钮拨出。



图 51 拨打界面

- 从预约会议发起:

详情请参阅本文件[预约会议]一节。

## 在会议中接听来电

您可以指定 GVC3220 如何处理来电。 根据您的配置，GVC3220 会自动应答呼叫或提示您手动应答呼叫:

- 登录 GVC3220 web GUI 并转到**帐户**→**SIP/H323**→**呼叫设置**，并将“自动应答”选项设置为“是”。 所有来电将自动接听。 如果是视频通话，也会用视频接听。
- 如果“自动应答”设置为“否”，用户将需要选择手动视频接听，音频接听或者拒接。
- 如果会议中主持人接听了来电，则呼叫者将加入当前正在进行的会议。

## 会议管理

下图显示了一个 3 路会议:



图 52 GVC3220 三路会议

在呼叫屏幕的底部，用户会看到一行操作菜单图标。如果 5 秒内没有操作，此菜单将自动隐藏。按任意键再次调出菜单选项。下面是每个图标的功能介绍。

表 11 GVC3220 呼叫屏幕底部菜单图标

图标	姓名	定义
	添加成员	进入“拨打”界面并添加更多号码以加入会议。
	布局	<p>调整视频呼叫的视频显示布局。</p> <p>布局选项可能会有所不同，具体取决于呼叫中有多少视频参与者，连接了多少 HDMI 输出以及是否打开了演示。</p> <p>用户可以选择调整“本地布局”以便为自己的 GVC3220 选择一个布局，也可以选择调整“云布局”以便为会议的所有与会者选择一个将被显示的布局（此特性需要在服务器端得到支持）。</p> <p>例如，在连接了一个 HDMI 输出的 GVC3220 上的双向视频通话中，按下“布局”图标后，用户将看到选项“等分”，“远端（本地）”，“本地（远端）”，“远端”和“本地”。</p>
	摄像头	<p>打开摄像头控制</p> <p> 开启/关闭 GVC3220 音频流。</p> <p> 开启/关闭 GVC3220 视频流。</p> <p>控制主持人（本人）或其他会议成员（参与者）视频和音频。它包括以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> -被选中的一方将不被其他方听取意见。</li> <li> -与选定方的视频通话将转为音频通话。如果用户再次点击此图标，将向此参会者发送视频邀请。该参会者必须接受视频请求才能再次看到视频。</li> <li> -放下一个用户的双手（从参与者列表中）或放下所有的手（从会议控制中）。</li> <li> -从会议中删除成员</li> <li> -关闭/打开本地摄像机</li> </ul>
	菜单	



- 如果远端也是 GVC3220，可以按下遥控器 像头键调整远端摄像头。
- 用户可以进入**菜单→拨号键盘**输入 DTMF。
- 在会议中，如果有新成员加入会议，呼叫失败或有成员挂断，会议屏幕左侧会有提示框显示通知。如果 2 秒内没有新通知，通知提示将自动隐藏。
- 在视频会议屏幕的右侧，用户可以看到音频/视频呼叫等成员状态，或者呼叫是否处于静音状态。

表 12 GVC3220 会议成员状态描述

	当前线路处于音频呼叫中。		当前行被静音。
	当前线路处于视频呼叫中。		当前线路未连接。



- 在视频会议屏幕的左上角，用户可以看到一个表示网络不稳定状况的图标，表示当前的网络状况不够好，或者此时选定的视频分辨率/比特率不适合。

## 邀请成员参加会议

用户可以使用以下方法添加成员：

- 通过单击会议屏幕上的  添加图标进入拨打界面，然后输入要拨出的号码。一旦成员应答呼叫，它将被自动添加到会议中。
- 当 GVC3220 在会议屏幕上时，按遥控器  进入呼叫屏幕，然后输入要拨出的号码。一旦成员应答呼叫，它将自动连接到会议中。
- 成员拨打会议号码。如果主机应答呼叫，则该成员将自动添加到会议中。

## 会议控制

 点击会议控制界面可以进行静音，禁用声音，开关摄像头和暂停视频等操作。会议控制屏幕如下所示：



图 53 GVC3220 会议控制屏幕

- 使用 GVC3220 遥控器上的向上/向下导航键选择会议成员。
- 使用 GVC3220 遥控器上的左/右导航键进行操作，按“OK”键确认操作，再按“OK”键取消，如点击一个成员静音，图标变为再次恢复。
- 若要从会议中删除成员，请单击会议屏幕上的“请出会议室”图标。从成员列表中选择该成员，然后按“确定”键将其删除。





图 54 会议控制操作

注意: 用户可按会议控制屏幕上“会议控制”卡片，将全部成员静音，关闭视频或禁用声音。

## 暂停会议

如果会议暂停，视频将停止。您不会看到成员的视频画面，其他成员也不会看到您的视频。

### 注意:

1. 如果会议暂停，新的来电将被拒绝。
2. 会议暂停时演示文件将正常显示。

## 会议布局

在视频会议期间，当使用多个连接的 HDMI 输出时，用户可以自定义屏幕布局，以指定要在哪个屏幕上显示指定的视频。

在 **GVC 会议室 → 布局** 下，用户可以选择最方便的布局。





图 55 切换布局

- 本地布局: 用户可以选择本地布局, 该布局将只调整了 GVC3220 上本地显示的布局, 而不是针对所有参与者。可用的局部布局有: 等分, 画中画和单方全屏显示。



图 56 本地布局

- 云布局: 主持人可以选择一个用于整个会议的云布局, 同时也会显示给所有用户 (这个特性也需要服务器支持)。可用的云布局有: 平铺, 单画面, 1+3, 1+5, 1+7, 主讲模式。




图 57 云布局

- 当设置单画面模式会议布局时，用户可以指定一个窗格显示一个特定参与者。
- 当设置发言人模式会议布局时，用户可以指定一个窗格来显示某个参与者。演讲者可以查看所有参与者的视频画面，参与者只能查看演讲者的视频画面。
- 焦点 1+N:有 3 种模式供用户使用：“1+3”布局，“1+5”布局，以及“1+7”布局，即一个大视频图像搭配 N 个小视频画面（轮询模式）。

## 演示共享

GVC3220 支持双流视频，通过演示共享功能，您可以将 HDMI 输入设备（如笔记本）连接到 GVC3220，并与远程方共享 HDMI 输入源，同时还可以查看本地视频。GVC3220 支持以下几种演示源：

- HDMI IN 输入演示源；将演示源设备通过 HDMI 线接入 GVC3220 的 HDMI IN 端口。
- 无线投屏演示源：在**设置→网络→无线投屏**中开启无线投屏，再将您的移动演示源设备连接到 GVC3220。
- WebRTC 演示源：在浏览器输入设备 IP 地址，进入 Web UI，在界面右上角打开“屏幕共享”，选择您要共享的视频画面。

GVC3220 接入演示源后，可以在会议中底部**菜单栏 → 演示**，选择开启或关闭。若同时接入多个演示源，



只支持一个演示源显示，界面会呈现选“”、择开启某一种演示源的弹窗。

下图为 GVC3220 使用的 3 台电视。上面的一个显示演示文稿，下面的两个显示参与方的视频画面。



图 58 GVC3220 带演示的会议

## 参会者名单

用户可以检查当前 IPVideoTalk 会议的所有参会者。如果会议主持人不允许参与者检查所有成员，则参与者无法看到会议中的所有成员。

在 IPVideoTalk 会议期间，点击“会议控制”，GVC3220 将显示当前 IPVideoTalk 会议的所有参与者，包括所有类型客户端的所有参与者。

### 会议控制

(已邀请人数: 15/20 当前人数: 66)

搜索参会者

全场会控 > 我 >

参会者(66) 主持人 工作组

安妮 >	安吉拉 >	维多利亚贝... >	查尔斯 >	大卫 >
伊丽莎白 >	艾米莉 >	弗兰克 >	弗朗西丝卡 >	乔治 >
丹尼尔 >	迈克尔 >	欧文 >	托马斯 >	威尔逊 >

图 59 GVC3220 参与者列表

## 呼叫详细信息



在会议界面上，选择菜单 → 通话详情 Call details，用户可以查看会议成员的音频和视频详细信息。

192.168.124.73 SIP (31822) 15:49

### 通话详情

31820	发送	接收		
视频	丢包率 视频比特率 视频帧率 视频编码 分辨率	N/A 0Kbps 0帧/秒 H264/BP 1280x720	丢包率 视频比特率 视频帧率 视频编码 分辨率	0.0% 5Kbps 15帧/秒 H264/BP 640x360
音频	丢包率 音频比特率 语音编码	0.0% 62Kbps PCMU	丢包率 音频比特率 语音编码	0.0% 62Kbps PCMU

图 60 GVC3220 通话详情

## 会议锁定



用户可以锁定/解锁预约的会议。一旦锁定，其他来电呼叫将无法加入会议。锁定的会议将在屏幕上显示图标。



## 打开 DTMF

用户可以在会议期间拨打 DTMF。

- 在会议界面上，选择**菜单 → 拨号键盘**，调出拨号键盘。




图 61 会议拨号 DTMF

- 按遥控器上的数字键输入 DTMF。如果需要，请按 $\leftarrow$ 取消操作。

## PIN 码

在会议期间，会议主持人可以设置一个 PIN 码来锁定呼叫。一旦会议被锁定，希望通过呼叫会议主机加入此会议的呼叫者必须输入 PIN 码。

下面介绍如何使用 PIN 码锁定电话会议：

- 在呼叫过程中，在 GVC3220 显示 LCD 呼叫屏幕中点击**菜单 → PIN 码**即可。
- 输入 PIN 码以锁定电话会议。如果为空，则会议呼叫未锁定。点击 OK 确认。
- 会议已被锁定，如果其他人想通过拨打 GVC3220 加入电话会议，在通话接通之前，将要求输入相同的 PIN 码。

以下是如何使用 PIN 码进入锁定会议的示例：

- 向 GVC3220 进行视频呼叫，该 GVC3220 已锁定来自另一个 GVC3220 的会议呼叫。
- GVC3220 来电者将显示一个视频窗口，并有语音提示要求输入 PIN 码。
- 在 GVC3220 来电者的呼叫界面打开**菜单→DTMF**。然后输入 PIN 码后跟#。
- GVC3220 来电者在 DTMF 中输入正确的 PIN 码后加入会议呼叫。

## 会议中的摄像头控制

在视频通话过程中，如果本地(GVC3220)和远端支持 FECC，则可以在 GVC3220 上控制远程摄像机。

下面是如何在 GVC3220 上使用 FECC 来控制远程方的摄像头：



1. 确保 GVC3220 和远程方支持 FECC，并且双方都启用了 FECC。对于 GVC3220，FECC 设置在 web UI 帐户→ SIP/Bluejeans/Zoom→ 编码设置下：“启用 FECC”。如果远端是其他供应商的视频设备，请检查供应商的文档以启用 FECC。
2. 在 GVC3220 和远端之间建立视频通话。
3. 在 GVC3220 遥控器上，按下  摄像头按钮，GVC3220 将显示以下提示。



图 62 FECC-远程摄像机控制

4. 使用 GVC3220 遥控器上的导航键选择远端，如上图中的 GVC-LAB。将调出相机控制界面。
5. 在 GVC3220 遥控器上，按下导航键和放大/缩小键来调节远程相机。

## 结束会议

 要结束会议，请点击  “结束”按钮或按遥控器上的  “结束会议”键。如果 GVC3220 是会议主持人：

- 选择“退出会议”，以便在 IPVT 会议仍在进行时，GVC 主持人将离开会议。GVC 主持人可以通过按遥控器  重新加入会议。

注意：会议可以被 WebRTC 主持人结束，也可以通过 IPVT web portal 管理结束。

- 选择“结束会议”，以便结束 IPVT 会议，并断开所有其他参与者与 IPVT 服务器的连接。

如果会议成员挂断呼叫，它将与会议断开连接，但会议中的其他各方将留在会议中。



图 63 结束会议



## 会议中关机

在会议期间，如果用户按下遥控器电源开/关按钮，将提示一个新的对话框，允许用户结束当前呼叫并立即关闭 GVC3220。




图 64 电源关闭

此时界面会提示设备正忙，可选择“立即关机”结束电话会议并关闭设备，或者选择“空闲时关机”以便在电话会议结束时关闭设备。



图 65 在会议中关机

## 预约会议

GVC3220 允许用户预先设置一个具体的时间来主持会议，同时提醒邀请的会议成员。按照以下方法预约会议：



- 在主界面上，点击“预约会议”按钮。





图 66 GVC3220 预约会议

- 用户将在预约会议界面看到计划的会议，选择一个会议查看详细信息。

用户可以按照以下步骤进行：

- 按  键切换查看“邀请我的会议”和“我邀请的会议”。
- 按  键访问 Google 帐户设置。

注意：如果之前没有用过，您将被要求安装 GMS 应用程序谷歌套件，它是 Google 应用程序和 API 的集合，帮助支持整个设备的功能。这些应用程序无缝地协同工作，以确保 GVC 设备提供更好的用户体验。



图 67 未安装 GMS Google 套件

## 查看会议详情

用户可以选择一个预约会议，按 GVC3220 遥控器上的“确定”键查看会议详细信息。

- 如果会议已经建立：日程状态为“结束”，则用户可以选择“删除”或“重新预约”会议。



## 会议详情

会议状态	已结束
主题	会议1
时间	08/20/2020 11:37-12:37
组织者	SIP
预置位	无
重复	不重复

删除
重新预约
—

图 68 已结束会议详情信息

- 如果会议尚未建立:日程状态为“未进行”，则用户可以选择“取消”，“编辑”或“立即开始”会议。

## 会议详情

会议状态	未进行
主题	会议2
时间	08/30/2020 11:37-12:37
组织者	SIP
预置位	无
重复	每个工作日 (周一至周五)

取消会议
编辑会议
立即起会

图 69 未开始会议详情信息

**新增预约会议**

按照以下步骤添加排定的会议:



- 在主界面上，选择  进入预约会议。
- 按 GVC3220 遥控器上蓝色快捷键创建新的会议。





图 70 新增预约会议

3. 填写会议主题，成员，开始时间，会议持续时间等。
4. 按遥控器上的黄色快捷键保存预约的会议。

表 13 GVC3220 新增预约会议参数

参数	描述
主题	它用于设置会议主题以标识此会议。
开始时间	它用于配置会议的开始时间。
持续时间	它用于配置会议应该持续多长时间。
预置位	当预约的会议开始时，GVC3220 的摄像头会自动放置到预设位置。点击会议预置位，选择“自定义”，将跳转到预置位设置界面。默认值为“未设置”。
周期性的	<p>用户可以为预约的会议选择“重复”方式，以便根据所选选项重复会议。          重复使用的选项有：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不重复（一次性事件）</li> <li>• 每日</li> <li>• 每个工作日（周一至周五）</li> <li>• 每周</li> <li>• 每月（按周）</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每月（按天）</li> <li>• 每年</li> <li>• 自定义</li> </ul>
成员	点击“添加成员+”进入添加成员界面。用户可以添加一个成员或一组成员。按遥控器上的黄色键保存并返回幕。最多可添加 8 名成员。

## 编辑预约会议

按照以下步骤编辑预约会议：

1. 进入预约会议详情界面，选择“编辑会议”。
2. 按黄色快捷键进入编辑屏幕。
3. 按遥控器上的黄色快捷键保存更改，然后返回。

## 语音信箱

当有新的语音邮件时，语音邮件图标  将在状态栏中显示为通知。 用户可以登录 web UI → Account → SIP/IPVideoTalk/H323 → 基本设置来配置语音信箱的访问号码

按照以下步骤访问语音信箱：

1. 进入拨打界面，输入语音信箱接入号码。
2. 按 GVC3220 遥控器  或单击呼叫屏幕上的  按钮拨入语音信箱。
3. 按照交互式语音响应(IVR)进行邮件检索过程。在“设置” → “高级” → “语音信箱”下可以访问语音信箱。



图 71 设置-语音邮件

- 用户将被要求配置语音信箱访问号码，然后才能访问：






图 72 语音邮件访问号码提示

## 呼叫功能

GVC3220 支持 SIP 帐户的传统和高级电话功能，包括来电显示，来电名称显示，呼叫等待，呼叫转移等。

在使用以下功能代码之前，请确保在 **web GUI → 帐户 → SIP → 通话设置** 下的“激活呼叫功能”选项设置为“是”。请注意，此功能不适用于 IPVideoTalk 帐户或 H.323/Bluejeans/Zoom 帐户。

表 14 GVC3220SIP 帐户特性代码

*01	<p>使用首选编码（每次呼叫）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 拨打*01，然后是首选编码代码和电话号码。</li> <li>• 设备将在 INVITE SDP 中使用此编码作为发起呼叫时的第一个编码方式。</li> <li>• 编码代码：</li> </ul> <p>PCMU:7110 PCMA:7111 G722:722 G722.1:7206</p> <p>例如，如果用户希望使用 PCMA 作为首选编码来呼叫电话号码 334455，请输入 *017111334455。请注意，实际使用的编码可能不同，这是终端和 SIP 服务器之间的协商结果。</p>
*02	<p>强制编码（每次呼叫）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 拨打*02，然后是首选编码代码和电话号码。</li> <li>• 设备将在呼叫期间强制使用此编解码器。</li> <li>• 编码代码：</li> </ul> <p>PCMU:7110 PCMA:7111 G722:722 G722.1:7206</p> <p>例如，如果用户希望强制使用 PCMA 呼叫电话号码 334455，请输入 *017111334455。</p>
*16	对所有后续通话启用并强制 SRTP。
*17	禁用所有后续通话的 SRTP。
*18	启用每次通话的 SRTP。
*19	禁用每次通话的 SRTP。



*30	阻止主叫方 ID（用于所有后续呼叫）。
*31	发送来电显示（用于所有后续呼叫）。
*50	禁用呼叫等待。
*51	启用呼叫等待。
*67	阻止主叫方 ID（每次呼叫）。
*82	发送来电显示（每次呼叫）。
*70	禁用呼叫等待（每次呼叫）。
*71	启用呼叫等待（每次呼叫）。
*72	无条件呼叫前转。 设置无条件呼叫前转:
*73	取消无条件呼叫前转。 要取消无条件呼叫前转:
*74	寻呼呼叫。
*83	强制音频呼叫（每次呼叫）。
*84	强制视频呼叫（每次呼叫）。
*90	占线呼叫前转。 设置忙线呼叫前转:
*91	取消忙线呼叫前转。 取消“占线呼叫前转”:
*92	启用呼叫前转无应答。 要设置呼叫前转无应答:
*93	取消呼叫前转无应答。 要取消呼叫，请转接无应答:



## 附加功能

### GVC 遥控器客户端应用程序

除了使用 GVC3220 蓝牙遥控器外，用户还可以下载 Grandstream GVC 遥控器客户端应用程序，并将其安装到 Android 设备上。通过蓝牙协议使用 GVC3220 遥控器应用。按照以下步骤安装程序：

1. 请转到 GVC3220 LCD 菜单 → 设置 → 状态 → 遥控器 → 发送“GVC Remote”apk 给蓝牙设备或扫描二维码下载。



图 73 遥控器设置

2. 一旦 GVC 遥控器应用程序安装在你的 Android 设备上，打开它并访问设置屏幕。
3. 选择要连接的 GVC3220 设备。每个发现的 GVC3220 都可以通过其 MAC 地址的后 6 位来区分。
4. 通过蓝牙将 GVC 遥控器应用程序与 GVC3220 配对。用户可以在 GVC3220 和 Android 设备上看到在配对和连接过程中确认密码的提示。
5. 在配对连接遥控器应用之后，用户可以使用 Android 设备触摸屏上的按键和选项来控制 GVC3220。




图 74 Android 设备上的 GVC3220 遥控器应用程序

- 点击右上角的  按钮进行设置，如上图所示。
- 点击  按钮回到主屏幕，如上图中所示。
- 点击  按钮，打开导航面板和数字键盘，如上图所示，再次点击 ，隐藏键盘。

**注意:**

- 用户还可以使用二维码获取“GVC Remote”应用程序：



图 75 遥控器应用程序的二维码

有关如何在 Android 设备上使用 GVC remote apk 的详细信息，请参阅下面的 GVC3220 遥控器客户端快速入门指南：

[http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GVC3220\\_Remote\\_Control\\_Client\\_Quick\\_Start\\_Guide.pdf](http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GVC3220_Remote_Control_Client_Quick_Start_Guide.pdf)

## 蓝牙

在 GVC3220 上，默认启用蓝牙。用户可以在 GVC3220 上通过远程控制连接蓝牙，向手机发送或接收文件，或使用蓝牙扬声器等。



图 76 基本设置-蓝牙



图 77 蓝牙界面

### 注意事项:

- 按红色快捷键取消蓝牙连接
- 按黄色快捷键允许 GVC3220 对其他 Bluetooth 设备可见。按弹出窗口上的 OK 确认：



图 78 开放蓝牙检测

## 使用蓝牙耳机

一旦蓝牙耳机与 GVC3220 连接，它就会自动使用蓝牙耳机进行通话。



## 应用程序

GVC3220 提供内置的应用程序，如通话记录，录制管理，文件管理器等，用户也可以从 GS 市场下载这些应用程序安装在 GVC3220 上。



图 79 GVC3220 应用

## 文件管理

文件管理允许用户删除，移动，复制，粘贴，发送，重命名文件（包括 U 盘，SD 卡等存储设备上的文件），查询文件属性。

### 浏览文件

1. 将 USB/SD 存储设备插入 GVC3220 上的 USB/SD 端口。GVC3220 需要几秒钟准备连接。
2. USB 存储图标将显示在状态栏上。
3. 进入**应用程序→文件管理**。
4. 打开目标文件夹：
  - 全部: 内部存储和存储设备 (USB 或 SD 卡)
  - 图片: 图像文件和屏幕截图
  - 音频: 仅音频文件
  - 视频: 仅视频文件
  - 备份: 已保存的备份



- 下载:已保存的下载文件




图 80 文件管理文件夹

5. 按红色快捷键搜索文件。



图 81 文件管理-搜索

6. 按蓝色快捷键查看存储空间。




图 82 文件管理-属性

## 文件操作

1. 打开目标文件夹并选择文。






图 83 文件操作界面

- 按红色快捷键“删除”所选文件
- 按黄色快捷键“复制”所选文件
- 按蓝色快捷键“编辑”所选文件，它提供“全选”选项批量删除/复制文件。
- 按“更多”菜单键：
  - 点击 “上一步”返回。
  - 点击 “发送”，可以通过蓝牙或其他第三方应用程序（如 MS Teams）发送文件。
  - 点击 “重命名”文件。
  - 点击 显示文件属性。
  - 点击 搜索文件。
  - 单击 新文件夹:弹出窗口将显示新文件夹的名称。
  - 点击 排序文件:将出现一个弹出窗口，允许选择排序选项。
  - 点击 可在图标或列表之间更改显示模式。



## 录制管理

GVC3220 录制管理应用用于存储视频和音频会议的通话记录文件。 用户可以播放，导出，锁定/解锁，发送，重命名或删除这些文件。



录像画面如下所示：



图 84 GVC3220 录像文件

### 注意事项：

- 被锁定的文件不能删除或覆盖，不能在第三方应用中显示，但可以在 GVC3220 录制管理应用中查看。
- 当录制文件大小超过 1.9G 时，GVC3220 会自动创建一个新文件继续刻录。如果磁盘存储已满，则会出现存储空间不足的提示。



## 设置向导

GVC3220 提供了一个设置向导工具，引导用户逐步配置设备，设置向导在首次开机或者恢复出厂后会自动出现，或者可以从 **LCD 菜单 → 应用程序 → 设置向导** 进行访问。



用户可以使用遥控器按照步骤进行设置，跳过，返回或确认操作。设置向导工具有助于引导用户检查和配置 GVC3220 设置，如语言，帐户，接口状态等。



图 85 设置向导首页-设置语言和时区

### 1. 配对遥控器

默认情况下，遥控器上电即可正常使用，此时为红外模式，遥控器按键指示灯为绿色。同时设备支持蓝牙模式，请根据界面提示，将遥控器对准 GVC3220 主机，同时长按“OK”+“5”键，遥控器将自动配对，配对成功后按键指示灯为蓝色。





图 86 遥控器配对

## 2. 选择配置模式。

GVC3220 设备支持使用遥控器配置和扫码配置。



图 87 遥控器配对

### 遥控器配置

- 选择“遥控器配置”后，将进入“接口检测”，在这里可以检查设备连接的接口是否正常工作。





图 88 设置向导-接口检测

3. 网络配置:

- 以太网:设置 DHCP 或静态 IP



图 89 设置向导-以太网

- 填写静态 IP 参数:



图 90 设置向导-静态 IP

- 按黄色快捷键连接 Wi-Fi 网络:




图 91 设置向导-Wi-Fi 扫描



## 4. 启动 GMD 无线麦克风解析过程:



图 92 设置向导-无线麦

## 5. 配置帐号信息。



图 93 设置向导-SIP 帐户

## 6. 遥控器说明:





图 94 设置向导-遥控器

#### 7. IPVideoTalk 服务简介:



图 95 设置向导-IPVideoTalk

#### 8. 完成设置:





图 96 设置向导-完成

- 单击“完成”完成设置向导，并开始使用 GVC3220。

#### 扫码配置

1. 开始扫码配置前，请使用您的移动设备连接 Wi-Fi。



图 97 设置向导-连接 WiFi

2. 移动设备连接 WiFi 后，系统将会出现如下二维码图片。






图 98 设置向导-扫描二维码

3. 使用移动设备扫码后，可在移动端进行语言，时区，网络，帐号帐号配置。






图 99 设置向导-移动端配置

4.配置完成后终端将同步如下界面，再使用遥控器点击“开始使用”，开始使用 GVC3220。



图 100 设置向导-移动端配置完成



## 备份

### 备份数据

GVC3220 备份应用程序用于备份数据或导入备份文件来恢复数据。可以从主屏幕 **应用程序 → 文件管理器** → **备份** 中访问它。



图 101 文件管理器-备份

GVC3220 支持手动备份和自动备份：

- 按遥控器上的黄色快捷键手动创建新备份。用户将选择首选备份数据，再次按黄色快捷键开始备份。



图 102 新备份



- 按遥控器上的蓝色快捷键设置备份存储路径和自动备份:




图 103 GVC3220 自动备份屏幕

注意:在配置备份路径/地址之前, 请将 SD 卡或 USB 插入 GVC3220。

### 恢复备份数据

选择一个备份数据并按“确定”键进入恢复备份界面, 选择需要恢复的数据, 按黄色快捷键开始还原过程:




图 104 GVC3220 恢复备份数据



## 状态检测

“状态检测”应用程序提供有关 GVC3220 接口、网络、帐户、音频设备状态。



### 1. 接口状态:



图 105 接口检测

### 2. 其他: 网络, 帐户和音频设备状态



图 106 其他状态检测信息





图 107 其他状态检测信息

- 用户可以执行音频环回测试，以验证音频输出设备是否正常工作。

## 将应用程序移至 SD 卡

未内置在 GVC3220 上的应用程序可以从 GVC3220 LCD → 设置 → 系统 → 应用程序页面移动到 GVC3220 的外部存储设备。

- 进入应用程序列表。





图 108 系统应用程序

#### 注意事项:

- 按红色快捷键显示已停用的应用程序。
- 按黄色快捷键显示已启用的应用程序。
- 按蓝色快捷键重置应用程序偏好设置。

#### 卸载应用程序

GVC3220 上的应用程序（系统应用程序除外）可以卸载。进入 **LCD 主界面 → 应用程序**，点击黄色快捷键“卸载模式”。

- 用户将看到可以删除的应用程序显示  图标。选择并确认卸载：




图 109 删除应用程序

- 完成后，按遥控器上的黄色快捷键返回正常模式。



## GS 应用市场

GVC3220 GS 应用市场提供可以下载安装的应用程序。

### 查看应用程序

在 GVC3220 主界面 → 应用程序 → GS 应用市场，用户可以查看支持下载的应用程序。




图 110 GVC3220 GS 应用市场

#### 注意事项:

- 按红色快捷键显示下载历史记录，按黄色快捷键显示可用/已安装的应用程序，按蓝色快捷键启动/停止安装所选应用程序。
- 为了保证与 GVC3220 的最佳工作，GS 市场提供预下载的专有应用程序有:Chrome, GMS, Google Play, Zoom 和 Teams。
- 用户需要部署/安装 GMS 才能正确使用 Google Play 和其他 Google 服务。  
-点击 GMS 即可一键安装整个套件:



## 应用详情



GMS

版本: 1.0.1  
发布日期: 2020-05-09

取消下载

大小: 55.16 M  
开发者:

软件介绍: GMS integrates Google Services Framework, so that you use Google Play properly.

图 111 下载 GMS

## 更新应用程序

当网络连接正常时，GVC3220 将检测是否有新版本可供安装的应用程序使用，并自动进行更新。用户可以查看相关信息，并在“已安装”屏幕上更新应用程序。

## IPVideoTalk

GVC3220 有一个内置的 IPVideoTalk 帐户，默认已激活。用户可以进入 IPVideoTalk 应用程序进行一键起会，输入号码拨打，查看企业联系人/会议列表/通知和进行 IPVideoTalk 设置。





图 112 GVC3220 IPVideoTalk 应用

注意:如果用户未激活，则会显示下图界面:



图 113 IPVideoTalk 用户未激活

## 即时会议



用户选择 IPVideoTalk 应用界面的“即时会议”，按“OK”键即可启动即时会议。一旦完成，用户将成为这个即时会议的主持人，并且能够添加更多的参会者和管理会议。




## 会议列表



用户可以通过选择“会议列表”查看所有预约的会议。

## 拨号



用户可以选择“拨号”进入拨号页面，可输入联系人号码进行拨打。

## IPVideoTalk 企业通讯录



企业联系人在服务器端集中管理。 用户可以通过选择“企业联系人”进行查看，选择联系人并拨打。

## 通知

在 IPVideoTalk 应用程序中，任何来自服务器端的传入消息都会显示在“通知”中。 在下图中，“3”表示新消息/未读消息的数量。



图 114 IPVideoTalk-通知



- 点击“通知”查看。使用 GVC3220 遥控器上的导航键/OK 键选择和读取消息。




图 115 通知-消息

- 按遥控器上的蓝色快捷键显示详细信息：




图 116 通知-详细信息

## 设置



在 IPVideoTalk 应用程序中，选择“设置”为 GVC3220 上的 IPVideoTalk 帐户进行配置。支持设置开



启/关闭激活账号，设置显示名称，设置固定会议室密码，配置 IPVideoTalk 服务器，查看当前的

IPVideoTalk 套餐的使用期限等功能。更多功能可进入 Web UI → 帐号 → IPVideoTalk 设置。



图 117 IPVideoTalk 帐户设置

#### 注意事项:

- 按蓝色快捷键取消修改，黄色快捷键保存设置，按红色快捷键设置默认帐户。

### 加入 IPVideoTalk 会议

用户可以在 GVC3220 的拨打界面输入 IPVideoTalk ID 或会议 ID 加入 IPVideoTalk 会议。请注意，只有在会议开始后，GVC3220 才能使用此方法作为参与者加入会议。

- 访问拨号页面，拨打会议 ID 或 IPVideoTalk ID 以加入活动会议。



图 118 拨打 IPVideoTalk 会议



## 忙音响应

GVC3220 一次只能加入一个 IPVideoTalk 会议。当用户尝试邀请一个正在通话的帐号时，IPVideoTalk 服务将显示特定的忙音。

- 如果 GVC 已经在主持会议，则无法将其添加为另一个 IPVideoTalk 会议的参与者。
- 如果 GVC 已经是活动 IPVideoTalk 会议的参与者，则无法将其添加到其他会议。

## 预约 IPVideoTalk 会议

如果从 IPVideoTalk Web Portal 排定会议，则会议将同步到 GVC3220 设备的“预约会议”界面。也可以在**主界面 → 预约会议**直接预约 IPVideoTalk 会议，添加 IPVT 会议成员。



图 119 预约 IPVideoTalk 会议-添加成员

更多有关 IPVideoTalk 服务，设置，如何管理帐户和安排会议的详细信息，请访问  
<http://www.ipvideotalk.com> 查看 IPVideoTalk 用户手册。



## 会议控制

### IPVideoTalk 会议控制

在 GVC3220 会议界面 → 菜单 → 全场会控可以参看当前会议的所有参会者并进行会议控制。



图 120 全场会控

GVC3220 作为会议主持人支持对会议参会者进行静音，关闭摄像头，退出会议室和放下举手操作。也可以控制全场会议成员静音或者放下举手。



图 121 控制某个参会者





图 122 控制全场

GVC3220 作为会议参会者可以控制自己是否静音，关闭摄像头，举手/放下举手。

 举手/放下举手。

 静音/取消静音

 启用/禁用摄像头

## 开始云录像

在进行 IPVideoTalk 会议/网络研讨会期间，在主机 GVC 的呼叫屏幕下，用户可以进行云端会议录制。

- 用户可以进入菜单 → 录像，启动/停止云录像或按遥控器上的 \* / @ 快捷键打开/关闭云录制：



图 123 选择云端录制

- 开始录制后，主持人和所有参会者界面左上角将显示  “正在云端录制”的图标。
- 用户可以登录 IPVideoTalk 企业门户网址→ 录制页面，查看/下载/删除云会议的录制视频：




图 124 IPVideoTalk 录制

注意：在 GVC3220 上启用云录制功能有一些先决条件。购买的 IPVideoTalk 服务套餐应包括云录制支持和足够的云存储空间用于录制。请参阅 IPVideoTalk 网站或用户手册了解最新套餐信息。

## GVC3220 WEB UI 功能

GVC3220 嵌入式 Web 服务器响应 HTTP/HTTPS GET/POST 请求。嵌入式 HTML 页面允许用户通过诸如 Mozilla Firefox, Google Chrome 等 Web 浏览器访问。

### GVC3220 Web GUI 的访问

GVC3220 的 IP 地址显示在显示设备的顶部。



要访问 GVC3220 Web GUI:

1. 确保您的 GVC3220 已正确启动并连接到互联网。
2. GVC3220 的 IP 地址将通过 HDMI 显示在连接的显示设备（例如电视）的顶部状态栏上。
3. 在 PC 的浏览器中键入 IP 地址（见下图）。
4. 输入用户名和密码登录。（默认管理员用户名为“admin”，默认随机密码可在 GVC3220 上的背面贴纸处找到）。



图 125 GVC3220 Web GUI-登录

## 保存更改

当更改 GVC3220 web UI 上的任何设置时，用户需要通过按  按钮，然后单击页面顶部的按钮以应用配置更改。



图 126 GVC3220 Web GUI-应用配置项

注意:对于网页上旁边的  选项，用户必须重新启动 GVC3220 才能生效。

## 定义

本节介绍 GVC3220 Web GUI 上的通话，帐号，通话设置，网络设置，系统该设置，设备控制，应用 6 个模块中的基础功能操作。关于设置，维护和状态使用说明请查看《管理员知道手册》。

- **通话:** 用户可以从 Web GUI 上启动视频会议和控制会议。
- **帐号:** SIP, IPVideoTalk, H.323, Bluejeans 和 Zoom 帐户配置。
- **通话设置:** 基本设置，通话设置，会场名，音频/视频呼叫设置。
- **网络设置:** 以太网，Wi-Fi，OpenVPN，和高级网络设置。
- **系统设置:** 电源，时间和语言，安全设置，外围设备。
- **设备控制:** 预置位设置，摄像头控制。
- **应用程序:** LDAP，录制管理。
- **维护:** 升级，故障排除，重启。
- **状态:** 帐户状态，外围设备状态，网络状态，系统信息，远程控制

用户可以作为管理员或普通用户登录。下表显示了普通用户和管理员可以访问的网页。建议在首次登录后更改用户和管理员的默认密码。



表 15:GVC3220 网络访问

用户类型	用户名	默认密码	可访问的网页
普通用户	user	123	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通话,</li> <li>• 通话设置,</li> <li>• 网络设置,</li> <li>• 系统设置,</li> <li>• 设备控制,</li> <li>• 应用,</li> <li>• 维护,</li> <li>• 状态</li> </ul> <p>注:配置项有限。</p>
管理员	admin	可以在 GVC3220 后面的 MAC 标签上找到的随机面	所有页面

## 工具栏

web UI 工具栏位于 web UI 页的右上角。



图 127 GVC3220 Web UI 工具栏

- **搜索按钮:** 用户可以通过单击  按钮来搜索 Web GUI 选项。
- **免打扰:** 用于开启/关闭免打扰模式。一旦启用, 免打扰文字将会变成红色, 所有来电都将被拒绝。
- **共享屏幕:** 用户需要将 web 界面切换到 HTTPS 后才能使用该功能。它允许从 web 界面直接共享屏幕。
- **遥控:** 点击弹出虚拟遥控器遥控面板。
- **中文:** 选择 web UI 的显示语言。
- **用户:** 从 web UI 注销账户。



## 拨打页面

GVC3220 Web UI 拨打页面如下所示。 用户可以通过 Web UI 进行呼叫和发起会议。




图 128 GVC3220 Web UI-拨打

## 通讯录

用户可以在网页上搜索/添加/删除/编辑联系人。这些操作将被同步到 GVC3220 设备终端。Web UI“联系人”页面如下所示。



图 129 GVC3220 Web UI-通讯录



1. 单击联系人旁边的  拨号按钮,拨打联系人。
2. 点击  打开导出, 导入, 下载联系人等更多选项:
3. 选择“导入”, “导出”或“下载”选项, 用户将发现一个带有所需配置的弹出屏幕。有关详细信息, 请参阅管理员指南。

4. 点击  , 将出现添加联系人界面, 可以填写联系方式并保存。

5. 点击  , 将出现编辑联系人界面。 编辑联系人信息并保存。

6. 选择  复选框, 用户可以从通讯录列表中选择要删除的联系人。

## 群组

GVC3220 最多支持 5 路视频会议。 如果会议成员超过 4 个, 则只拨组中的前 4 个成员。



操作	组成员	组
	2个成员	□ 群组
 	2个成员	□ 开发部
 	3个成员	□ 设计部

图 130 GVC3220 Web UI-群组

7. 单击该组旁边的  按钮, 呼叫该组中的联系人。

8. 点击  , 将出现添加群组界面。 用户可以从现有联系人中选择组成员并保存。

9. 点击  , 将出现编辑群组屏幕。 用户可以编辑群组信息并保存。

10. 选择  复选框, 用户可以从 GVC3220 中选择要删除的群组。



## 预约会议

可以从 web UI 中新增，编辑和删除会议。




图 131 GVC3220 Web UI-预约会议

4. 点击 **新增会议**，将会出现新增会议界面。配置预约会议的信息后点击“保存”。
5. 将光标移动到未开始的会议，将会出现以下按钮：

- 单击 **立即启会** 按钮，用户立即发起会议。
- 单击 **编辑会议** 按钮，用户修改预约会议。
- 单击 **取消会议** 按钮，用户可以删除预约会议。

## 通话记录

从 web UI，用户还可以访问通话记录，这是从 GVC3220 终端同步的通话记录。



<input type="checkbox"/> 姓名	日期	操作
<input type="checkbox"/> Conf: 100158,太阳	昨天	
<input type="checkbox"/> Conf: 109337	昨天	
<input type="checkbox"/> yyy	昨天	
<input type="checkbox"/> *013182	08/20	
<input type="checkbox"/> 123456	08/20	

图 132 GVC3220 Web UI-通话记录

选择某条通话记录，单击后面的 按钮，将“立即拨打”该号码。单击后面的 按钮，可以将该号码添加到预约会议成员。单击后面的 按钮，可以将该通话记录的号码添加到联系人。

## 设备控制

用户可以在此部分添加预置位和操作 PTZ 控制。

- 预置位设置:将光标移动到一个预置区域，然后点击进行编辑。



图 133 Web GUI-预置位设置



- 摄像头控制: 使用可用的模式按钮和方向键来设置摄像头位置。




图 134 GVC3220 Web UI-摄像头控制

## 恢复出厂

用户可以通过以下方式将 GVC3220 重置到出厂设置:通过本地 GUI 重置, 通过网页重置, 通过 GVC3220 背面上的重置孔重置。工厂重置将删除配置信息和系统日志信息。



**警告:**

1. 恢复出厂将擦除所有 GVC3220 配置信息。在进行以下操作之前, 请备份所有设置或打印有用信息。

如果用户丢失所有参数或记录, Grandstream 将不对损坏或丢失承担责任。

2. 恢复出厂后, 遥控器和无线麦克风设备将不再与 GVC3220 配对。请上电后根据 GVC3220 设置向导重新进行遥控器和无线麦克风配对。

## 通过本地 GUI 恢复出厂

转到 GVC3220 本地 GUI → 设置 → 高级设置 → 恢复出厂, 点击“OK”按键打卡如下所示的提示框。单击“确定”重新启动设备并恢复出厂设置。






图 135 通过 LCD 进行恢复出厂

## 通过 Web UI 恢复出厂

1. 登录 GVC3220 Web UI → 维护 → 升级 → 高级设置页面下方可以选择“恢复出厂”选项。



图 136 GVC3220 Web UI-恢复出厂

2. 点击“重置”按钮，弹出如下所示的提示框。单击“确定”重新启动设备并恢复出厂设置。




图 137 GVC3220 Web UI-恢复出厂确认

## 通过复位孔恢复出厂

GVC3220 的背面上有一个复位孔，用一个小针抵住复位孔 10 秒以上即可恢复出厂设置。

## 体验 GVC3220

请访问我们的网站:<http://www.grandstream.com>，以获取有关固件发布，附加功能，常见问题解答，文档和新产品新闻的最新更新。

我们鼓励您浏览我们的产品相关文档，常见问题以及用户和开发人员论坛，以获得对您一般问题的解答。如果您已经通过 Grandstream 认证合作伙伴或经销商购买了我们的产品，请直接联系他们以获得支持。

我们的技术支持人员训练有素，随时准备回答您的所有问题。联系技术支持成员或在线提交故障单以获得深入支持。

再次感谢您购买 Grandstream 视频会议系统，它必将为您的商务和个人生活带来便利和色彩。

---

\*Android 是谷歌公司的商标。

**HDMI™** HDMI, HDMI 标志和高清多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

---

